

Sikkerhedsinstrukser til Bobcat teleskoplæssere og påhængsredskaber

Sikkerheden er førerens ansvar

Overhold omhyggeligt denne vejlednings betjenings- og vedligeholdelsesinstrukser.

Alle Bobcat teleskoplæssere og påhængsredskaber er udformede, så føreren sikres størst mulig sikkerhed. Til trods for den meget omhyggelige udformning kan denne maskine dog være farlig, hvis den ikke anvendes og reparerer i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning.

Ved maskinens levering udstedes et certifikat for overensstemmelse. Det skal opbevares og fremvises ved hver regelmæssig inspektion af maskinen, og det skal overdrages til køberen, såfremt maskinen videresælges.

Bobcat teleskoplæsseren er særdeles manøvreduktig og kompakt. Den er robust og nyttig under mange vidt forskellige forhold. Ikke desto mindre står føreren over for faremomenter i forbindelse med de forskellige typer anvendelsesformål.

Forudsat at betjenings- og vedligeholdelsesinstrukserne overholdes samt brugen af det specielt udformede originaludstyr, kan denne maskine:

- anvendes til løfteopgaver med komponenter til lastens ophæng i forskellige længder, som bevirker, at lasten uhindret kan svinges i alle retninger.
- benyttes til at løfte personale med en arbejdsplatform.
- kan, i forbindelse med nogle funktioner, fjernbetjenes udefra – i stedet for fra den normale kørselsposition inde i kabinen.

Denne maskine er ikke beregnet til:

- anvendelse i vejrforhold med fare for lynnedslag, storm- eller vindstyrke over 12,5 m/sek. (styrke 6 på Beaufortskalaen).
- brug i en eksplosiv luftblanding.
- at udføre arbejde på strømførende ledninger.
- at udføre arbejde under jorden.

Forhandleren vil forklare, hvad Bobcat teleskoplæsserens kan og ikke kan i forbindelse med hvert anvendelsesformål. Forhandleren demonstrerer sikker betjening ifølge Bobcats instruktioner, der stilles til rådighed for førerne.

Forhandleren kan også identificere ændringer, der ikke er sikre, eller brug af påhængsredskaber, der ikke er godkendte.

Påhængsredskaberne og skovlene er udformede til nominelle kapaciteter og til solid fastgøring på Bobcat teleskoplæsseren.

Brugeren skal forhøre sig hos forhandleren eller læse Bobcats dokumentation for at finde frem til sikre materialebelastninger ved specifikke densiteter for kombinationen af teleskoplæsser og påhængsredskab.

Brugeren skal overholde belastningsoversigterne i forhold til hver montering af dæk.

Brugeren må kun anvende dæk, der står anført i "Dæk" på side 89 til teleskoplæsser T2556 og "Dæk" på side 95 til teleskoplæsser T2566 og skal sørge for, at maskinen er udstyret med 4 ens dæk.

Nedenstående udgivelser og undervisningsmaterialer indeholder oplysninger om sikker brug og vedligeholdelse af teleskoplæsseren og påhængsredskaberne:

- Leveringsrapporten sikrer, at den nye ejer har fået udførlig vejledning, og at Bobcat teleskoplæsser og udstyr er i sikker driftsstand.
- Den betjenings- og vedligeholdelsesvejledning, der følger med Bobcat teleskoplæsseren eller redskabet, indeholder oplysninger om betjening samt om rutineprocedurer for vedligeholdelse og service. Den er en del af teleskoplæsseren og skal opbevares i den medfølgende beholder inde i førerkabinen. Bobcat forhandleren kan skaffe nye betjenings- og vedligeholdelsesvejledninger, hvis det er påkrævet.
- Maskinskiltene (klistermærker) giver instrukser vedrørende sikker drift og vedligeholdelse af Bobcat teleskoplæsseren eller påhængsredskabet. Skiltene og deres placeringer ses i betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen. Bobcat forhandleren kan levere nye skilte, hvis de skal udskiftes.

Ved leveringen kontrollerer forhandleren produktets anbefalede anvendelsesformål sammen med ejeren/ føreren. Såfremt maskinen skal anvendes til andre formål, skal ejeren/føreren først kontrollere de relevante anbefalinger sammen med forhandleren.

Sikkerhedssymboler

ADVARSEL

Dette symbol sammen med en advarselsmeddelelse betyder: "Advarsel, pas på! Det drejer sig om din sikkerhed!" Læs den efterfølgende meddelelse omhyggeligt.

VIGTIGT

Dette skilt identificerer procedurer, der skal overholdes, så maskinen ikke skades.

ADVARSEL

Føreren skal læse instruktionerne, inden maskinen sættes i gang. Førere uden uddannelse kan forårsage skader eller død.

ADVARSEL

Advarselsskilte på maskinen og i vejledningerne er der for din sikkerheds skyld. Hvis advarsler ikke adlydes, kan det medføre skader eller død.

Bobcat teleskoplæsseren og påhængsredskabet skal være i god driftsstand inden brug.

Sikker betjening forudsætter en kvalificeret fører

En kvalificeret fører skal forstå de skriftlige instruktioner, regler og direktiver.

- Skriftlige instruktioner fra Bobcat omfatter leveringsrapporten, betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen, førerens håndbog og maskinskiltene (klistermærker).
- Kontrollér de stedlige regler og love. Reglerne skal omfatte en arbejdsgivers sikkerhedsmæssige arbejdskrav. Love kan være gældende for de stedlige kørselskrav eller for brugen af et emblem for langsomt køretøj (Slow Moving Vehicle, SMV).

En kvalificeret fører skal være oplært med egentlig betjening af maskinen.

- Føreruddannelse skal omfatte en demonstration og mundtlige instrukser. Bobcat forhandleren giver denne uddannelse, før produktet leveres.
- En ny fører skal starte på et område, hvor der ikke er nogen omkringstående personer, og benytte alle styremekanismerne, indtil vedkommende kan betjene maskinen og påhængsredskabet på sikker vis i alle situationer inden for arbejdsområdet. Sikkerhedsselen skal altid fastgøres, inden maskinen startes.

En kvalificeret fører skal kende arbejdsforholdene.

- Føreren skal vide hvor meget de håndterede materialer vejer. Undgå at overskride normeret driftskapacitet og ret dig efter maskinens og påhængsredskabets belastningsoversigt. Meget tætte materialer er tungere end den samme mængde af et mindre tæt materiale. Sørg for at lasten er mindre, hvis der håndteres tætte materialer.
- Føreren skal kende alle forbudte anvendelser eller arbejdsområder - han skal vide hvilke skråninger, der er for stejle.
- Føreren skal stille spørgsmål om, hvor eventuelle underjordiske ledninger eller rør befinder sig.
- Hvor der er overhængende strømledninger inden for driftsområdet, skal der sørges for tilstrækkelig afstand mellem den nærmeste af disse ledninger og alle maskinens dele.

Strømspænding	Minimum afstand
op til 1 KV	1 m
fra 1 KV til 110 KV	3 m
fra 110 KV til 220 KV	4 m
fra 220 KV til 380 KV	5 m
ukendt	5 m

- Vær iført tætsiddende tøj. Brug altid sikkerhedsbriller, når der udføres vedligeholdelses- eller reparationsarbejde. Nogle former for arbejde kræver brug af sikkerhedsbriller og høreværn.

VIGTIGT

En kvalificeret fører må ikke indtage medicin eller alkohol, som svækker agtpågivenheden og koordinationen, mens der arbejdes. En fører, der tager receptpligtig medicin, skal rådspørge lægen for at finde ud af, om det er sikkert for ham at betjene maskinen.

Forebyggelse af brand

Maskinerne og nogle påhængsredskaber har dele, der ved normal drift når op på højde temperaturer. De høje temperaturer kommer primært fra motoren og udstødningssystemet. Det elektriske system kan udløse strømbuer og gnister, hvis det er skadet eller forkeret vedligeholdet.

- Stop motoren og lad den afkøle, inden der hældes nyt brændstof i. RYGNING FORBUDT!
- Anvend proceduren i betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen for batteriets tilslutning og for hurtigstart.
- Sørg for at vide hvor brandsluknings- og førstehjælpsudstyret er placeret, og hvordan det bruges. Bobcat forhandleren kan levere nye brandslukkere, hvis de skal udskiftes.

Vedligeholdelsesinstrukser



- Læs vedligeholdelsesinstruktionerne omhyggeligt.
- Maskinens vedligeholdelse og overensstemmelse er obligatorisk.
- Ret henvendelse til BOBCAT forhandleren for ethvert indgreb ud over normal vedligeholdelse.
- Rens maskinen eller i det mindste det relevante område, før noget indgreb udføres. Alle dele, der let kan blive skadet (især elektriske dele), skal beskyttes mod vand, damp og rensmidler, mens dette foregår.
- Vær kun iført egnet påklædning og undgå løsthængende tøj. Bind håret sammen bagpå og beskyt det, hvis det er påkrævet.

- Stands motoren, inden der udføres nogen form for indgreb. Såfremt noget indgreb fordrer, at motoren skal køre, skal der træffes alle fornødne sikkerhedsforanstaltninger og -forholdsregler. Der kan være dele i bevægelse, høje temperaturer, hydraulikkredsløb med tryk på, elektriske kredsløb, der er strømførende. Sådanne opgaver skal udføres af uddannet, kvalificeret personale.
- Sørg for at området har god ventilation, inden motoren startes.
- Sørg for at alle spor af brændstof, olie, fedt eller urenheder renses væk.
- Udfør straks alle nødvendige reparationer, også selv om de ikke virker særlig vigtige.
- Reparér straks alle lækager, også selv om de ikke synes vigtige.
- Lad ikke motoren køre uden komplette brændstof- og udstødningssystemer, uden olie eller kølemiddel, eller hvis der er lækager.
- Maskinen må ikke betjenes uden hydraulikvæske i hydrauliksystemet.
- Kun de anbefalede smøremidler må anvendes. Der må ikke anvendes forurenede smøremidler eller smøremidler, hvis filtreringstilstand er uvis.
- Afvent at motorens kølemiddel er kommet ned under 20°C, før stigetankens afløb åbnes, eller der udføres arbejde på motorens kølesystem.
- Ingen tilslutninger, slanger eller hydraulikkomponenter må adskilles, strammes eller løsnes, mens systemet er under tryk. Sådanne opgaver skal udføres af uddannet, kvalificeret personale.
- Der må ikke rygges, og man må ikke nærme sig maskinen med åben ild, hvis brændstoftanken er åben, eller mens der fyldes i den. Fyld tanken på et velegnet sted. Der må ikke fyldes i tanken, mens motoren kører.

Advarsel om risici ved rester

Der er sat advarselsskilte på maskinen for at forhindre risici i forbindelse med rester.

Disse advarsler på klistermærker ses på maskinen tæt på de steder, hvor der foreligger sådanne risici. Disse klistermærker har rød kontur med sort skrift på gul baggrund.

Ref.	Klistermærke	Beskrivelse
1		Risiko for at lasten falder, når gafler eller redskab vipper fremad. Klistermærket sidder på hver side af bomhovedet.
2		Fare for at blive indfanget i et hjul, mens maskinen kører. Klistermærket sidder på stellet foran hvert hjul.