



**Ersatzteilliste für Stiftnagler ZE 2138/35-F18
No. 402153**

Ersatzteilliste Gehäuse

Pos. No.	Part No.	St.	Bezeichnung
1	404208	5	Innensechskantschraube
2	401256	1	Deckel
3	401259	1	Ventilfeder
4	091025	1	O-Ring
5	401260	1	Ventildeckel
6	401262	1	O-Ring
7	401265	1	Unterlogscheibe
8	401261	1	Steuerkolben
9	401264	1	O-Ring
10	402178	1	Kolben
11	402148	1	Prellring
12	402195	1	Lagernadel
13	402180	1	Treiber
13A	402180	1	Treiber (mit Sicherungsbligel)
14	401257	1	Zylinder
15	023441	1	O-Ring
16	401252	1	Gehäuse
17	402126	2	Aufkleber
18	401254	7	Sicherungsmutter
19	401272	1	Abzugshebel
20	402122	1	Übersetzungshebel
20A	401273	1	Übersetzungshebel mit Sicherungsbligel
21	401274	1	Zylinderstift
22	401275	1	Zylinderstift
24	020728	2	O-Ring
25	401268	1	Ventilstift
26	092174	1	O-Ring
27	401267	1	Ventilgehäuse

Ersatzteilliste Magazin

Pos. No.	Part No.	Pcs.	Bezeichnung
23	402179	1	Treiberabdichtscheibe
28	402172	1	Befestigungslasche
29	401288	1	Treiberführungsplatte
30	402157	1	Frontplatte
31	402159	2	Innensechskantschraube
43	402156	1	Federlock
44	401282	1	Innensechskantschraube
45A	402177	1	Sicherungsbligel
46A	401285	1	Zylinderstift(mit Sicherungsbligel)
47	402173	1	Magazinabdeckung
48	402174	1	Aufnahmelochse
49	402168	5	Zylinderkopfschraube
50	402161	3	Sicherungsscheibe
51	402154	1	Magazin
52	402167	4	Zylinderkopfschraube
53	402171	1	Rollfeder
54	404213	1	Senkkopfschraube
55	402170	1	Federbuchse
56	402169	1	Rollfederstift
57	402165	1	Transporteurhalter
58	402163	1	Transporteurlasche
59	402164	1	Transporteurplatte
60	256747	2	Zylinderkopfschraube
61	402162	1	Transporteur
62	402176	1	Sperrdraht
63	402155	1	Magazinplatte
64	402125	1	Aufkleber

Zubehör

402196	Kolben komplett
111069	Glasleitstrichschlag
113309	Gerätbox