






GB	Recipro Saw	Instruction Manual
F	Scie recipro	Manuel d'instructions
D	Reciprosäge	Betriebsanleitung
I	Seghetto diritto	Istruzioni per l'uso
NL	Reciprozaag	Gebruiksaanwijzing
E	Sierra de sable	Manual de instrucciones
P	Serra de sabre	Manual de instruções
DK	Bajonet sav	Brugsanvisning
S	Rak sticksåg	Bruksanvisning
N	Bajonettsag	Bruksanvisning
SF	Puukkosaha	Käyttöohje
GR	Παλινδρομικό πριόνι	Οδηγίες χρήσεως

JR3030 JR3030T






1




2


JR3030T



3-1




3-2




3-3

3

JR3030T




4-1



4-2


4

JR3030








5

JR3030



6



Symbols

The following show the symbols used for the tool. Be sure that you understand their meaning before use.

Symboles

Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés pour l'outil. Assurez-vous que vous en avez bien compris la signification avant d'utiliser l'outil.

Symboler

Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer Bedeutung vertraut.

Symboli

Per questo utensile vengono usati i simboli seguenti. Bisogna capire il loro significato prima di usare l'utensile.

Symbolen

Voor dit gereedschap worden de volgende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis van deze symbolen begrijpt alvorens het gereedschap te gebruiken.

Símbolos

A continuación se muestran los símbolos utilizados con esta herramienta. Asegúrese de que entiende su significado antes de usarla.

Símbolos

O seguinte mostra os símbolos utilizados para a ferramenta. Certifique-se de que comprehende o seu significado antes da utilização.

Symboler

Nedenstående symboler er anvendt i forbindelse med denne maskine. Vær sikker på, at De har forstået symbolernes betydning, før maskinen anvendes.

Symboler

Det följande visar de symboler som används för den här maskinen. Se nog till att du förstår deras innebörd innan maskinen används.

Symbolene

Følgende viser de symblene som brukes for maskinen. Det er viktig å forstå betydningen av disse før maskinen tas i bruk.

Symbolit

Alla on esitetty koneessa käytetyt symbolit. Opettele näiden merkitys, ennen kuin käytät konetta.

Σύμβολα

Τα ακόλουθα δείχνουν τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για το μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε τη σημασία τους πριν από τη χρήση.



- Read instruction manual.
- Lire le mode d'emploi.
- Bitte Bedienungsanleitung lesen.
- Leggete il manuale di istruzioni.
- Lees de gebruiksaanwijzing.
- Lea el manual de instrucciones.
- Leia o manual de instruções.
- Læs brugsanvisningen.
- Läs bruksanvisningen.
- Les bruksanvisningen.
- Katsa käyttöohjeita.
- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.



- DOUBLE INSULATION
- DOUBLE ISOLATION
- DOPPELT SCHUTZISOLIERT
- DOPPIO ISOLAMENTO
- DUBBELE ISOLATIE
- DOBLE AISLAMIENTO
- DUPLO ISOLAMENTO
- DOBBELT ISOLATION
- DUBBEL ISOLERING
- DOBBEL ISOLERING
- KAKSINKERTAINEN ERISTYS
- ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ

ENGLISH

Explanation of general view

1 Blade	7 Screw	13 Switch trigger
2 Push button	8 Slider	14 Lock button/Lock-off button
3 Hex wrench 4	9 Blade clamp	15 Limit mark
4 Loosen	10 Hole	16 Screwdriver
5 Tighten	11 Lever	17 Brush holder cap
6 Pin	12 Shoe	

SPECIFICATIONS

Model

JR3030
Length of stroke 28 mm
Strokes per minute 0 – 2,600

JR3030T
28 mm
0 – 2,600

Cutting capacities

Pipe 90 mm
Wood 90 mm
Overall length 438 mm
Net weight 3.5 kg

90 mm
90 mm
460 mm
3.5 kg

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Note: Specifications may differ from country to country.

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated in accordance with European Standard and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

Safety hints

For your own safety, please refer to the enclosed safety instructions.

ADDITIONAL SAFETY RULES

1. Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses and/or face shield. It is also highly recommended that you wear a dust mask, ear protectors and thickly padded gloves.
2. Check the blade carefully for cracks or damage before operation. Replace cracked or damaged blade immediately.
3. Do not attempt to cut workpieces larger than specified in this manual (especially hollow pipe). The blade might snap and cause an injury. (Fig. 1)
4. Hold the tool firmly.
5. Be sure no one is below when using the tool in high locations.
6. Do not point the tool at anyone in the immediate vicinity.

7. When making a "blind" cut (you can't see behind what is being cut), be sure that hidden electrical wiring or water pipes are not in the path of the cut. If wires are present, they must be disconnected at their power source by a qualified person or avoided to prevent the possibility of lethal shock or fire. Always hold the tool ONLY by the insulated gripping surfaces to prevent any electric shock if you accidentally cut through a "live" wire. Water pipes in "blind" areas must be drained and capped before cutting.
8. Be careful not to hit the end of the blade against something during operation. Damage to the tool or dangerous blade breakage may occur. (Fig. 2)
9. Watch out for cut-off portions of the workpiece being cut. They may fall and injure you or someone near you.
10. When cutting metals, be cautious of hot flying chips.
11. Do not touch the blade or the workpiece immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin.
12. If you withdraw the blade from the workpiece during operation, strong reaction will be produced, causing the blade to snap or causing you to lose your grip and control of the tool. Always switch off the tool and wait until the blade has come to a complete stop before withdrawing the blade from the workpiece.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

OPERATING INSTRUCTIONS

Installing or removing saw blade

CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing the blade.
- Always clean out all chips or foreign matter adhering to the blade, blade clamp and/or slider. Failure to do so may cause insufficient tightening of the blade, resulting in a serious injury.

For JR3030T

To install the blade, push the push button in the direction of the arrow and insert the blade between the blade clamp and the slider as far as it will go. Then release the push button and make sure that the blade cannot be extracted even though you try to pull it out. (**Fig. 3**)

CAUTION:

If you release the push button without inserting the blade deep enough, the blade may be ejected unexpectedly during operation. This can be extremely dangerous.

To remove the blade, push the push button in the direction of the arrow and pull out the blade. (**Fig. 4**)

For JR3030 (Fig. 5 & 6)

To install the blade, loosen the screw on the blade clamp with the hex wrench 4 provided. Insert the blade between the blade clamp and the slider so that the pin on the slider fits into the hole in the blade shank. If the pin cannot easily fit into the hole, remove the hex wrench from the screw and then try again. After the pin fits properly into the hole, tighten the screw securely while making sure that the blade cannot be extracted even though you try to pull it out.

CAUTION:

If you tighten the screw without the pin on the slider fitting properly in the hole in the blade shank, the pin or the blade shank will be damaged. This may cause the blade to be ejected unexpectedly during operation. This can be extremely dangerous.

To remove the blade, follow the installation procedures in reverse.

Adjusting the shoe (Fig. 7)

When the blade loses its cutting efficiency in one place along its cutting edge, reposition the shoe to utilize a sharp, unused portion of its cutting edge. This will help to lengthen the life of the blade. To reposition the shoe, loosen the lever and slide the shoe forward or back to the desired position. Then tighten the lever to firmly secure the shoe.

Switch action (Fig. 8)

CAUTION:

Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

For tools with lock button

To start the tool, simply pull the trigger. Tool speed is increased by increasing pressure on the trigger. Release the trigger to stop. For continuous operation, pull the trigger and then push in the lock button. To stop the tool from the locked position, pull the trigger fully, then release it.

For tools with lock-off button

To prevent the trigger from being accidentally pulled, a lock-off button is provided. To start the tool, press in the lock-off button and pull the trigger. Tool speed is increased by increasing pressure on the trigger. Release the trigger to stop.

Operation (Fig. 9)

Press the shoe firmly against the workpiece. Do not allow the tool to bounce. Bring the blade into light contact with the workpiece. First, make a pilot groove, using a slower speed. Then use a faster speed to continue cutting.

CAUTION:

- Always use a suitable coolant (cutting oil) when cutting metal. Failure to do so will cause premature blade wear.
- Always wear gloves to protect your hands from hot flying chips when cutting metal.
- Always press the shoe firmly against the workpiece during operation. If the shoe is held away from the workpiece during operation, strong vibration and/or twisting will be produced, causing the blade to snap dangerously.

MAINTENANCE

CAUTION:

Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Replacement of carbon brushes (Fig. 10 & 11)

Replace carbon brushes when they are worn down to the limit mark. Both identical carbon brushes should be replaced at the same time.

To maintain product safety and reliability, repairs, maintenance or adjustment should be carried out by a Makita Authorized Service Center.

FRANÇAIS

Descriptif

1 Lame de scie	7 Vis	13 Gâchette
2 Bouton-poussoir	8 Tige	14 Bouton de sécurité
3 Clé BTR 4	9 Douille porte-lame	15 Trait de limite d'usure
4 Desserter	10 Trou	16 Tournevis
5 Serrer	11 Levier	17 Bouchon du porte-charbon
6 Goupille	12 Sabot	

SPECIFICATIONS

Modèle

Longueur de course 28 mm

Nombre de courses/mn. 0 – 2 600

Capacités de coupe

Tuyau 90 mm

Bois 90 mm

Longueur totale 438 mm

Poids net 3,5 kg

JR3030

JR3030T

28 mm

0 – 2 600

90 mm

90 mm

460 mm

3,5 kg

- Etant donné l'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.
- Note : Les spécifications peuvent varier suivant les pays.

Alimentation

L'outil ne devra être raccordé qu'à une alimentation de la même tension que celle qui figure sur la plaque signalétique, et il ne pourra fonctionner que sur un courant secteur monophasé. Réalisé avec une double isolation, il est conforme à la réglementation européenne et peut de ce fait être alimenté sans mise à la terre.

Consignes de sécurité

Pour votre propre sécurité, reportez-vous aux consignes de sécurité qui accompagnent l'outil.

CONSIGNES DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES

1. Portez une coiffure résistante (casque de sécurité), des lunettes de sûreté et un masque protecteur.
2. Avant de travailler, vérifiez soigneusement que la lame n'est ni fendue ni endommagée. Si c'est le cas, changez-la immédiatement.
3. Ne tentez pas de scier des éléments plus gros que ceux qui sont mentionnés dans ce manuel (notamment des tubes). La lame pourrait sauter et vous blesser. (Fig. 1)
4. Tenez votre outil fermement.
5. Assurez-vous que personne ne se trouve en-dessous de vous quand vous sciez depuis des endroits élevés.
6. Ne pointez jamais votre scie dans la direction de quelqu'un se trouvant à proximité.

7. Lorsque vous effectuez une coupe 'aveugle' (sans voir ce qui se trouve derrière), assurez-vous qu'il ne se trouve ni câble électrique ni canalisation d'eau sur le trajet de la lame. S'il y a des câbles, ils doivent être mis hors tension par une personne compétente ou maintenus à l'écart de la lame afin d'éviter tout danger de choc électrique ou d'incendie. Tenez toujours votre outil SEULEMENT par ses parties non-conductrices afin de prévenir tout choc électrique si votre lame heurtait accidentellement un câble sous tension. Les canalisations d'eau doivent être purgées et fermées avant le sciage.
8. Faites attention à ne pas heurter l'extrémité de la lame contre un corps étranger durant le sciage ; vous risqueriez d'endommager la scie ou de briser la lame avec danger pour vous-même. (Fig. 2)
9. Faites attention aux parties d'élément sectionnées ; leur chute pourrait blesser toute personne se trouvant à proximité ainsi que vous-même.
10. Lorsque vous sciez du métal, veillez à ce que personne ne soit atteint par des particules : elles peuvent vous brûler.
11. Ne touchez pas la lame ou la pièce sciée juste après l'opération ; elles peuvent être très chaudes et vous brûler.
12. Si vous retirez la lame de la pièce à scier en cours de travail, une vive réaction se produit, faisant sauter la lame et pouvant vous faire lâcher votre prise et votre contrôle sur l'outil. Coupez toujours le contact et attendez que la lame se soit complètement arrêtée avant de la retirer.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

MODE D'EMPLOI

Pose et dépose de la lame

ATTENTION :

- Assurez-vous toujours que l'outil est débranché et le contact coupé avant d'installer ou de retirer la lame.
- Nettoyez toujours tous les copeaux ou les corps étrangers qui adhèrent à la lame, à la douille porte-lame et/ou à la tige. Sinon, la lame risque de ne pas être assez serrée, ce qui pourrait provoquer des blessures graves.

Modèle JR3030T

Pour installer la lame, poussez le bouton-poussoir dans le sens de la flèche et insérez la lame à fond entre la douille porte-lame et la tige. Puis, relâchez le bouton-poussoir et vérifiez que la lame ne s'en va pas quand vous essayez de la sortir. (**Fig. 3**)

ATTENTION :

Si vous relâchez le bouton-poussoir sans avoir inséré la lame suffisamment profond, la lame risque de s'éjecter accidentellement pendant le fonctionnement, ce qui serait extrêmement dangereux.

Pour retirer la lame, poussez le bouton-poussoir dans le sens de la flèche et sortez la lame. (**Fig. 4**)

Modèle JR3030 (Fig. 5 et 6)

Pour installer la lame, desserrez la vis de la douille porte-lame à l'aide de la clé BTR 4 fournie. Insérez la lame entre la douille porte-lame et la tige de façon que la goupille de la tige rentre dans le trou de la queue de lame. Si la goupille ne rentre pas facilement dans le trou, retirez la clé BTR de la vis et recommencez. Lorsque la goupille rentre parfaitement dans le trou, serrez la vis à fond en vérifiant que la lame ne s'en va pas quand vous essayez de la sortir.

ATTENTION :

Si vous serrez la vis sans que la goupille n'ait pénétré correctement dans le trou de la lame, vous endommagerez la goupille et la lame ; cela risque en outre de faire jaillir inopinément la lame de l'outil durant la coupe, ce qui serait extrêmement dangereux.

Pour retirer la lame, procédez en ordre inverse .

Réglage du sabot (Fig. 7)

Lorsque la lame présente une usure sur une portion de sa longueur, repositionnez le sabot de façon à utiliser une autre portion intacte . Cela vous permettra d'allonger la durée d'usage de votre lame. Pour repositionner le sabot, déverrouillez le levier et faites glisser vers l'avant ou l'arrière le sabot sur la position désirée. Réverrouillez ensuite le levier pour bloquer le sabot en position.

Interrupteur (Fig. 8)

ATTENTION :

Avant de brancher votre outil, vérifiez toujours que la gâchette fonctionne correctement et revient sur la position "OFF" une fois relâchée.

Outils avec bouton de blocage

Pour mettre l'outil en marche, tirez simplement sur la gâchette. La vitesse de l'outil augmente quand vous augmentez la pression sur la gâchette. Pour arrêter l'outil, relâchez la gâchette. Pour obtenir un fonctionnement continu, tirez sur la gâchette, puis enfoncez le bouton de blocage. Pour arrêter l'outil lorsqu'il fonctionne en continu, tirez à fond sur la gâchette puis relâchez-la.

Outils avec bouton de sécurité

Pour éviter tout déclenchement accidentel de la gâchette, un bouton de sécurité a été prévu. Pour mettre l'outil en marche, appuyez sur le bouton de sécurité et tirez sur la gâchette. La vitesse de l'outil augmente quand vous augmentez la pression sur la gâchette. Pour arrêter l'outil, relâchez la gâchette.

Fonctionnement (Fig. 9)

Appuyez fermement le sabot contre le matériau à scier. Ne laissez pas la scie sauter. Mettez la lame Légèrement en contact avec le matériau. Tracez ensuite un sillon pilote en faisant tourner à faible vitesse.

Continuez votre sciage à la vitesse normale.

ATTENTION :

- Servez-vous toujours d'un réfrigerant (huile de coupe) adapté, quand vous sciez du métal. Faute de cette précaution, vous userez prématurément votre lame.
- Portez toujours des gants afin de protéger vos mains des particules brûlantes qui peuvent sauter quand vous sciez du métal.
- Appuyez toujours fermement le sabot contre le matériau durant le sciage. Si le sabot s'écarte du matériau durant l'opération, de fortes vibrations et une torsion de la lame se produiront pouvant entraîner la rupture, extrêmement dangereuse, de celle-ci.

ENTRETIEN

ATTENTION :

Avant toute intervention, assurez-vous que le contact est coupé et l'outil débranché.

Remplacement des charbons (Fig. 10 et 11)

Remplacez les charbons lorsqu'ils sont usés jusqu'à la marque de limite. Les doux doivent être remplacées simultanément.

Pour maintenir la sécurité et la fiabilité des produits, les réparations, l'entretien ou les réglages doivent être effectués par le Centre d'Entretien Makita.

1 Sägeblatt	7 Schraube	13 Elektronischschalter
2 Schnellverschluß	8 Hubstange	14 Schalterarretierung
3 Innensechkantschlüssel	9 Sägeblatthalter	15 Verschleißgrenze
4 Lösen	10 Bohrung	16 Schraubendreher
5 Festziehen	11 Arretierhebel	17 Kohlebürstenkappe
6 Zentrierstift	12 Führungsanschlag	

TECHNISCHE DATEN

Modell	JR3030	JR3030T
Hubhöhe	28 mm	28 mm
Hubzahl	0 – 2600 min ⁻¹	0 – 2600 min ⁻¹
Schnittleistung		
Rohre	90 mm	90 mm
Holz	90 mm	90 mm
Gesamtlänge	438 mm	460 mm
Nettogewicht	3,5 kg	3,5 kg

- Wir behalten uns vor, Änderungen im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Hinweis: Die technischen Daten können von Land zu Land abweichen.

Netzanschluß

Die Maschine darf nur an die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung angeschlossen werden und arbeitet nur mit Einphasen-Wechselspannung. Sie ist entsprechend den Europäischen Richtlinien doppelt schutzisoliert und kann daher auch an Steckdosen ohne Erdanschluß betrieben werden.

Sicherheitshinweise

Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das Gerät benutzen.

**ZUSÄTZLICHE
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN**

1. Tragen Sie einen Schutzhelm sowie einen Augen- oder Gesichtsschutz. Ebenfalls dringend empfohlen ist das Tragen von Staubmaske, Gehörschutz, Schutzhandschuhen und Sicherheitsschuhnen.
2. Überprüfen Sie das Sägeblatt vor Gebrauch sorgfältig auf Risse oder Beschädigung. Tauschen Sie gerissene oder beschädigte Sägeblätter sofort aus.
3. Schneiden Sie keine größeren Werkstücke als die in dieser Betriebsanleitung angegebenen (besonders Rohre). Das Sägeblatt kann abbrechen und Personen verletzen (Abb. 1).
4. Halten Sie die Säge gut und sicher fest.
5. Stellen Sie sicher, daß sich bei Einsatz der Säge an hochgelegenen Arbeitsplätzen keine Personen darunter aufhalten.
6. Richten Sie die Säge nicht auf eine in unmittelbarer Nähe stehende Person.

7. Stellen Sie beim "Blindsägen" (Sie sehen nicht, was hinter der Sägestelle liegt) sicher, daß sich keine verborgenen elektrischen Leitungen oder Wasserrohre im Sägebereich befinden. Falls elektrische Leitungen vorhanden sind, müssen diese durch einen Fachmann von der Stromquelle abgeklemmt oder umgangen werden, um einen tödlichen Stromschlag oder Brand zu vermeiden. Berühren Sie die Säge immer NUR an den isolierten Griffen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, falls Sie versehentlich eine stromführende Leitung durchsägen. Wasserrohre in "Blindbereichen" müssen vor dem Sägevorgang entleert und verschlossen werden.
8. Achten Sie darauf, daß die Sägeblattspitze während des Betriebs nicht anstoßt. Dies könnte zu einer Beschädigung der Säge oder zum gefährlichen Sägeblattbruch führen. (Abb. 2)
9. Achten Sie während des Arbeitsvorganges auf herabfallende Werkstücke. Sie können sich oder im Arbeitsbereich befindliche Personen verletzen.
10. Achten Sie beim Sägen von Metallen auf herunterfallende heiße Späne (Brandgefahr).
11. Unmittelbar nach dem Betrieb der Säge weder das Sägeblatt noch das Werkstück berühren, sie können sehr heiß sein und Verbrennungen verursachen.
12. Wenn Sie das Sägeblatt während des Sägevorgangs aus dem Werkstück ziehen, können starke Rückschläge auftreten, die eine unkontrollierte Handhabung zur Folge haben. Schalten Sie die Säge immer ab und warten Sie, bis das Sägeblatt völlig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Sägeblatt aus dem Werkstück herausziehen.

**BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE
SORGFÄLTIG AUF.**

BEDIENUNGSHINWEISE

Montage des Sägeblatts

VORSICHT:

- Vergewissern Sie sich vor der Montage/Demontage des Sägeblatts stets, daß die Maschine ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
- Säubern Sie Sägeblatt, Klemmschuh und/oder Schieber stets von anhaftenden Spänen oder Fremdkörpern. Andernfalls läßt sich das Sägeblatt möglicherweise nicht fest genug einspannen, was schwere Verletzungen zur Folge haben kann.

Für JR3030T

Zur Montage des Sägeblatts den Druckknopf in Pfeilrichtung drücken, und das Sägeblatt bis zum Anschlag zwischen Klemmschuh und Schieber einführen. Dann den Druckknopf loslassen und durch Zugversuch sicherstellen, daß sich das Sägeblatt nicht herausziehen läßt. (**Abb. 3**)

VORSICHT:

Wird der Druckknopf losgelassen, ohne daß das Sägeblatt tief genug eingeführt ist, kann das Sägeblatt während des Betriebs plötzlich herausgeschleudert werden. Dies kann sehr gefährlich sein.

Zum Abnehmen des Sägeblatts den Druckknopf in Pfeilrichtung drücken, und das Sägeblatt herausziehen. (**Abb. 4**)

Für JR3030 (Abb. 5 und 6)

Zur Montage des Sägeblatts die Schraube am Klemmschuh mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel 4 lösen. Das Sägeblatt zwischen Klemmschuh und Schieber einführen, so daß der Stift am Schieber in der Bohrung des Sägeblattschafts sitzt. Falls der Stift nicht ohne weiteres in die Bohrung paßt, den Inbusschlüssel von der Schraube entfernen und noch einmal versuchen. Wenn der Stift einwandfrei in der Bohrung sitzt, die Schraube fest anziehen und durch Zugversuch sicherstellen, daß sich das Sägeblatt nicht herausziehen läßt.

VORSICHT:

Wenn Sie die Klemmschraube festschrauben, achten Sie darauf, daß der Zentrierstift genau in der Bohrung des Sägeblattschafts sitzt, da andernfalls der Arretierstift oder das Sägeblatt beschädigt werden kann. Wenn das Sägeblatt nicht richtig eingesetzt ist, kann es während des Betriebs unerwartet herausgeschleudert werden und Verletzungen verursachen.

Gehen Sie beim Ausbau des Sägeblatts in umgekehrter Reihenfolge vor.

Einstellen des Führungsanschlages (Abb. 7)

Wenn das Sägeblatt im unteren Bereich abgenutzt ist, können Sie die Position des Führungsanschlages verändern, so daß Sie einen scharfen, unbenutzten Teil des Sägeblattes weiter verwenden können. Dadurch wird die Lebensdauer des Sägeblatts verlängert. Um die Stellung des Führungsanschlages zu ändern, lösen Sie den Arretierhebel und schieben den Führungsanschlag nach vorne oder hinten in die gewünschte Position. Um den Führungsanschlag zu sichern, müssen Sie ihn anschließend wieder verriegeln.

Schalterfunktion (Abb. 8)

VORSICHT:

Vor dem Anschließen der Maschine an das Stromnetz stets überprüfen, ob der Elektronikschalter ordnungsgemäß funktioniert und beim Loslassen in die AUS-Stellung zurückkehrt.

Für Maschinen mit Arretierknopf

Zum Einschalten der Maschine drücken Sie einfach den Ein-Aus-Schalter. Die Drehzahl erhöht sich durch verstärkte Druckausübung auf den Ein-Aus-Schalter. Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-Aus-Schalter los. Für Dauerbetrieb betätigen Sie den Ein-Aus-Schalter und drücken dann den Arretierknopf hinein. Zum Ausrasten des Arretierknopfes drücken Sie den Ein-Aus-Schalter bis zum Anschlag hinein und lassen ihn dann los.

Für Maschinen mit Einschaltsperrre

Die Einschaltsperrre verhindert eine versehentliche Betätigung des Ein-Aus-Schalters. Zum Einschalten der Maschine drücken Sie die Einschaltsperrre hinein und betätigen den Ein-Aus-Schalter. Die Drehzahl erhöht sich durch verstärkte Druckausübung auf den Ein-Aus-Schalter. Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-Aus-Schalter los.

Betrieb (Abb. 9)

Drücken Sie den Führungsanschlag fest gegen das Werkstück, um Rückschläge auf die Säge zu vermeiden. Halten Sie die Säge so, daß das Sägeblatt das Werkstück gerade berührt. Sägen Sie zunächst mit einer niedrigen Hubzahl an. Danach können Sie die Hubzahl auf die optimale Sägegeschwindigkeit einstellen. Um einen vibrationsarmen Sägelauf zu erzielen, achten Sie darauf, daß während des Sägevorgangs der Vorschubdruck nicht zu groß ist. Zu starker Druck erhöht nicht die Sägegeschwindigkeit, sondern führt zur Verringerung der Standzeit des Sägeblattes.

VORSICHT:

- Verwenden Sie beim Sägen von Metall immer ein geeignetes Kühlmittel (Schneidöl). Nicht verwenden von Kühlmitteln führt zu vorzeitigem Verschleiß des Sägeblatts.
- Tragen Sie beim Sägen von Metall immer Handschuhe, um Ihre Hände vor umherfliegenden heißen Spänen zu schützen.
- Für einen vibrationsarmen Lauf drücken Sie beim Sägen den Führungsanschlag immer fest gegen das Werkstück. Wenn der Führungsanschlag beim Sägen nicht am Werkstück liegt, kommt es zu heftigen Rückschlägen und/oder zu Verdrehungen der Säge und zu einem gefährlichen Springen des Sägeblatts.

WARTUNG

VORSICHT:

Vor Arbeiten an der Maschine vergewissern Sie sich, daß sich der Schalter in der "AUS-" Position befindet und der Netzstecker gezogen ist.

Kohlebürsten wechseln (Abb. 10 und 11)

Kohlebürsten ersetzen, wenn sie bis auf die Verschleißgrenze abgenutzt sind. Beide Kohlebürsten nur paarweise ersetzen.

Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit dieses Gerätes zu gewährleisten, sollten Reparatur-, Wartungs-, und Einstellarbeiten nur von durch Makita autorisierten Werkstätten oder Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita-Originalersatzteilen ausgeführt werden.

1 Lama	7 Vite	13 Grilletto dell'interruttore
2 Pulsante	8 Scivolo	14 Bottone di bloccaggio
3 Chiave esagonale 4	9 Mandrino della lama	15 Segno limite
4 Per allentare	10 Foro	16 Cacciavite
5 Per stringere	11 Leva	17 Coperchio delle spazzole a
6 Perno	12 Scarpa	carbone

DATI TECNICI

Modello	JR3030	JR3030T
Lunghezza della corsa	28 mm	28 mm
N°. corse/min.	0 – 2.600	0 – 2.600
Capacità di taglio		
Tubazione	90 mm	90 mm
Legno	90 mm	90 mm
Lunghezza totale	438 mm	460 mm
Peso netto	3,5 kg	3,5 kg

- Per il nostro programma di ricerca e sviluppo continui, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Nota: I dati tecnici potrebbero differire a seconda del paese di destinazione del modello.

Alimentazione

L'utensile deve essere collegato ad una presa di corrente con la stessa tensione indicata sulla targhetta del nome, e può funzionare soltanto con la corrente alternata monofase. Esso ha un doppio isolamento in osservanza alle norme europee, per cui può essere usato con le prese di corrente sprovviste della messa a terra.

Consigli per la sicurezza

Per la vostra sicurezza, riferitevi alle accluse istruzioni per la sicurezza.

REGOLE ADDIZIONALI DI SICUREZZA

1. Indossate un cappello duro di sicurezza (un elmetto), occhiali di Sicurezza e/o una protezione per la faccia. Vi raccomandiamo anche fortemente di indossare una maschera per la polvere, una protezione per le orecchie e guanti molto spessi.
2. Prima di cominciare la lavorazione controllate la lama accuratamente che non vi siano crepe o rotture. Rimpiazzate immediatamente lame crepate o rotte.
3. Non tentate di tagliare pezzi più grandi di quelli specificati in questo manuale (specialmente riguardo tubi vuoti). La lama potrebbe saltare causando danni. (Fig. 1)
4. Tenete l'utensile ben fermo con le mani.
5. Assicuratevi che non c'è nessuno sotto quando usate l'utensile in posizioni alte.
6. Non volgete l'utensile verso le persone che stanno intorno.
7. Quando fate un taglio "cieco" (non potete vedere cosa c'è dall'altra parte del pezzo che state tagliando), assicuratevi che sul sentiero del taglio non ci siano cavi elettrici o tubi d'acqua potabile. Nel caso ci siano cavi elettrici, dovete chiedere a persone incaricate di staccare il cavo dalla sua presa di corrente, oppure evitareli per prevenire scosse elettriche che potrebbero essere fatali o incendi. Tenete l'utensile sempre e SOLAMENTE sulla parte isolata dei manici per evitare scosse elettriche, nel caso di contatti accidentali con cavi elettrici "vivi". Prima di effettuare il taglio, asciugate e tappate i tubi dell'acqua che si trovano in aree "cieche".
8. Fate attenzione che l'estremità della lama non vada a colpire qualcosa durante la lavorazione. Questo potrebbe essere la causa di danni all'utensile o causa di pericolosa rottura della lama. (Fig. 2)
9. Fate attenzione ai pezzi tagliati del pezzo sotto lavorazione. Cadendo a terra potrebbero causare ferite a voi o a persone vicine.
10. Quando tagliate metalli, fate attenzione alle scintille incandescenti.
11. Immediatamente dopo la lavorazione non toccate la lama o il pezzo lavorato. Sono estremamente caldi e potrebbero causarvi ustioni.
12. Se ritirate la lama dal pezzo da lavorare durante la lavorazione, ne può risultare una grande contraccolpo, che causerà grande vibrazione della lama, allentamento della presa e perdita di controllo dell'utensile. Prima di ritirare la lama dal pezzo sotto lavorazione, lasciate sempre andare il grilletto e aspettate che la lama si fermi completamente.

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI.

ISTRUZIONI PER L'USO

Montaggio o smontaggio della lama

ATTENZIONE:

- Accertatevi sempre che l'utensile sia spento e staccato dalla presa di corrente prima di installare o di rimuovere la lama.
- Togliete sempre tutti i trucioli e le sostanze estranee attaccate alla lama, fermo lama e/o scivolo. In caso contrario, il serraggio della lama potrebbe essere insufficiente e causare lesioni gravi.

Modello JR3030T

Per installare la lama, spingete il pulsante nella direzione della freccia e inserite la lama tra il fermo lama e lo scivolo finché non può andare oltre. Rilasciate poi il pulsante e accertatevi che la lama non possa essere estratta anche se si cerca di tirarla fuori. (Fig. 3)

ATTENZIONE:

Se si rilascia il pulsante senza inserire la lama sufficientemente dentro, la lama potrebbe venire improvvisamente espulsa durante il lavoro. Ciò potrebbe essere molto pericoloso.

Per rimuovere la lama, spingete il pulsante nella direzione della freccia ed estraete la lama. (Fig. 4)

Modello JR3030 (Figg. 5 e 6)

Per installare la lama, allentate la vite sul fermo lama con la chiave esagonale 4 in dotazione. Inserite la lama tra il fermo lama e lo scivolo in modo che il perno sullo scivolo entri nel foro del codoletto della lama. Se il perno non entra facilmente nel foro, rimuovete la chiave esagonale dalla vite e riprovate. Quando il perno è entrato correttamente nel foro, stringete saldamente la vite accertandovi che la lama non possa essere estratta anche se si cerca di tirarla fuori.

ATTENZIONE:

Se stringete il bullone senza che il perno sullo scivolo sia inserito bene sul piede della lama, avrete danni o al perno o al piede della lama. Questo potrebbe causare l'espulsione inaspettata della lama durante la lavorazione. Questo potrebbe essere estremamente pericoloso.

Per smontare la lama, seguire la procedura di montaggio nel senso inverso.

Regolazione della scarpa (Fig. 7)

Quando la lama perde efficienza nel taglio, su un luogo lungo il profilo della lama, cambiate la posizione della scarpa per poter utilizzare la parte della lama ancora tagliente. Questo aiuta a prolungare la vita della lama. Per cambiare la posizione della scarpa, allentate la leva e fate scivolare la scarpa in avanti o indietro alla posizione desiderata. Poi stringete la leva forte per fermare la scarpa.

Operazione dell'interruttore (Fig. 8)

ATTENZIONE:

Prima di schiacciare l'interruttore, sempre controllate se il grilletto dell'interruttore lavora come si deve e ritorna la suo posto quando lo lasciate libero.

Uensili con bottone di bloccaggio

Per avviare l'utensile, schiacciate semplicemente il grilletto. La velocità dell'utensile aumenta con l'aumento della pressione sul grilletto. Rilasciate il grilletto per fermarlo. Per il funzionamento continuo, schiacciate il grilletto e spingete dentro il bottone di bloccaggio. Per fermare l'utensile dalla posizione di bloccaggio, schiacciate completamente il grilletto e rilasciatelo.

Utensili senza bottone di sblocco

L'utensile è dotato di un bottone di sblocco, per evitare di schiacciare accidentalmente il grilletto. Per avviare l'utensile, premete dentro il bottone di sblocco e schiacciate il grilletto. La velocità dell'utensile aumenta con l'aumento della pressione sul grilletto. Rilasciate il grilletto per fermarlo.

Lavorazione (Fig. 9)

Esercitare forte pressione sulla scarpa affinché stia sempre a contatto col pezzo da lavorare. Non permettete che lo utensile abbia movimenti incontrollati. All'inizio portate lo utensile a leggero contatto con il pezzo da tagliare. Fate una leggera intagliatura, usando una velocità limitata. Quindi usate velocità piena per effettuare tutto il taglio.

ATTENZIONE:

- Quando tagliate metalli, usate sempre un refrigerante adatto (olio refrigerante). Non usare il refrigerante causerà il consumo rapido della lama.
- Quando tagliate metalli, indossate sempre guanti per proteggere le mani da scintille.
- Durante la lavorazione esercitate sempre forte pressione sulla scarpa affinché stia sempre a contatto col pezzo da lavorare. Se durante la lavorazione la scarpa viene a trovarsi staccata dal pezzo sotto lavorazione, avrete forti vibrazioni e/o movimenti di torsione che causeranno una rottura pericolosa della lama.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE:

Prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'utensile, accertatevi sempre che sia spenta e staccata dalla presa di corrente.

Sostituzione delle spazzole di carbone (Figg. 10 e 11)

Sostituire le spazzole di carbone quando sono usurate fino alla linea di delimitazione. Sostituire entrambe le spazzole con tipi di spazzole identici.

Per mantenere la sicurezza e l'affidabilità del prodotto, le riparazioni, la manutenzione o le regolazioni dovrebbero essere eseguite da un centro di assistenza Makita autorizzato.

1 Zaagblad	7 Schroef	13 Trekkerschakelaar
2 Duknoph	8 Zaagas	14 Vergrendelknop
3 Inbusleutel nr. 4	9 Klemblok	15 Limietmarkering
4 Losdraaien	10 Gat	16 Schroevendraaier
5 Vastzetten	11 Hendel	17 Koolborsteldop
6 Pen	12 Schoen	

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	JR3030	JR3030T
Slaglengte	28 mm	28 mm
Aantal zaagbewegingen/min.	0 – 2 600	0 – 2 600
Snijcapaciteit		
Pijp	90 mm	90 mm
Hout	90 mm	90 mm
Totale lengte	438 mm	460 mm
Netto gewicht	3,5 kg	3,5 kg

- In verband met ononderbroken research en ontwikkeling behouden wij ons het recht voor bovenstaande technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Opmerking: De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.

Stroomvoorziening

De machine mag alleen worden aangesloten op een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom worden gebruikt. De machine is dubbelgeïsoleerd volgens de Europese standaard en kan derhalve ook op een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.

Veiligheidswetten

Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op te volgen.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Draag een hard hoofddeksel (veiligheidshelm), veiligheidsbril en/of gezichtsbescherming. Het is ook zeer aanbevelenswaardig een stofmasker, oorbescherming en dikke handschoenen te dragen.
- Kontroleer het zaagblad zorgvuldig op barsten of beschadiging alvorens het gereedschap te gebruiken. Een gebarsten of beschadigd zaagblad dient onmiddellijk te worden vervangen.
- Probeer geen werkstukken te zagen die groter zijn dan de in deze gebruiksaanwijzing gespecificeerde (in het bijzonder holle pijpen), aangezien breken van het zaagblad en ongelukken het gevolg kunnen zijn. (Fig. 1)
- Houd het gereedschap altijd stevig vast.
- Als u het gereedschap op hoge plaatsen gebruikt, zorg er dan voor dat er onder u niemand aanwezig is.
- Richt het gereedschap nooit op iemand in uw onmiddellijke nabijheid.

- Kontroleer alvorens te zagen of er verborgen elektrische draden, waterpijpen en dergelijke aanwezig zijn die beschadigd zouden kunnen worden. Doet dit er niet toe, stop dan eerst de spannings- of watertoever. Vermijd in ieder geval elektrische schok die fataal kan zijn, of kortsluiting die brand kan veroorzaken. Houd uitsluitend de geïsoleerde handgrepen van het gereedschap vast om elektrische schok te vermijden in geval u per ongeluk een geladen draad doorzaagt. Waterpijpen dienen evenwel eerst geledigd te worden.
- Zorg er voor dat u tijdens het zagen het uiteinde van het zaagblad nergens tegenaan staat. Beschadiging van het gereedschap of gevaarlijk breken van het zaagblad kan hiervan het gevolg zijn. (Fig. 2)
- Pas op vallende afgezaagde delen, die u of anderen in uw nabijheid kunnen treffen.
- Wees bij zagen van metaal op uw hoede voor wegvliegende hete metaaldeeltjes.
- Raak onmiddellijk na het zagen het zaagblad of het werkstuk nooit aan, aangezien deze zeer heet kan zijn en brandwonden kan veroorzaken.
- Wanneer u tijdens het zagen het gereedschap van het werkstuk verwijderd, zal een sterke reactie het gevolg zijn, die het zaagblad kan breken of het gereedschap uit uw hand kan wegslaan. Schakel derhalve het gereedschap altijd eerst uit en wacht tot de zaag volledig tot stilstand is voordat u het gereedschap van het werkstuk afneemt.

BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.

BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

Installeren of verwijderen van het zaagblad

LET OP:

- Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en zijn stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens het zaagblad te installeren of te verwijderen.
- Verwijder altijd alle spaanders en verontreinigingen van het zaagblad, de zaagbladklem en/of de sledge. Indien u dit niet doet, zal het zaagblad niet goed vastgezet zijn, hetgeen ernstige verwonding kan veroorzaken.

Voor JR3030T

Om het zaagblad te installeren, duwt u de duwknop in de richting van het pijltje en steekt u het zaagblad zo diep mogelijk tussen de zaagbladklem en de sledge. Laat dan de duwknop los en controleer of het zaagblad niet eruit komt wanneer u eraan trekt. (**Fig. 3**)

LET OP:

Indien u de duwknop loslaat wanneer het zaagblad nog niet diep genoeg erin zit, kan het zaagblad tijdens het zagen onverwachts eruit geworpen worden, hetgeen zeer gevaarlijk is.

Om het zaagblad te verwijderen, duwt u de duwknop in de richting van het pijltje en trekt u het zaagblad eruit. (**Fig. 4**)

Voor JR3030 (Fig. 5 en 6)

Om het zaagblad te installeren, dient u de schroef op de zaagbladklem los te draaien met de bijgeleverde inbussleutel nr. 4. Steek het zaagblad vervolgens tussen de zaagbladklem en de sledge zodat de pen op de sledge in het gat in de zaagbladschacht komt te zitten. Indien de pen niet goed in het gat past, moet u de inbussleutel van de schroef verwijderen en dan opnieuw proberen. Wanneer de pen goed in het gat zit, draait u de schroef stevig vast. Controleer of het zaagblad niet eruit komt wanneer u eraan trekt.

LET OP:

Wanneer de pen nog niet in het zaagbladgat zit en u draait de bout vast, zal de pen of het zaagblad beschadiging oplopen. Tijdens het zagen kan dan het zaagblad onverwachts uitgeworpen worden hetgeen zeer gevaarlijk is.

Voor het verwijderen van het zaagblad volgt u de bovenbeschreven procedure in omgekeerde volgorde.

Bijstellen van de schoen (Fig. 7)

Wanneer een bepaald gedeelte van het zaagblad niet meer goed snijdt, stel dan de schoen bij om een ongebruikt scherp gedeelte van het zaagblad te benutten. Dit kan de gebruiksduur van het zaagblad verlengen. Voor het bijstellen van de schoen, wordt de hendel losgedrukt, zoals in de illustratie aangegeven. Vervolgens wordt de schoen in de gewenste positie gezet door deze naar voren of naar achteren te schuiven. De hendel wordt daarna weer vastgedrukt om de schoen vast te zetten.

Werking van de trekkerschakelaar (Fig. 8)

LET OP:

Alvorens de stekker in een stopcontact te steken, dient u altijd te controleren of de trekkerschakelaar naar behoren werkt en bij loslaten naar de "OFF" positie terugkeert.

Voor gereedschappen met een vergrendelknop

Om het gereedschap te starten, drukt u gewoon de trekkerschakelaar in. Hoe groter de druk op de trekkerschakelaar, hoe sneller het gereedschap draait. Laat de trekkerschakelaar los om het gereedschap te stoppen. Voor continu zagen drukt u de trekkerschakelaar in en dan drukt u de vergrendelknop in. Om het gereedschap vanuit deze vergrendelstand te stoppen, drukt u de trekkerschakelaar volledig in en dan laat u hem los.

Voor gereedschappen met een ontgrendelknop

Een ontgrendelknop is voorzien om te voorkomen dat de trekkerschakelaar per toeval wordt ingedrukt. Om het gereedschap te starten, drukt u eerst de ontgrendelknop en dan de trekkerschakelaar in. Hoe groter de druk op de trekkerschakelaar, hoe sneller het gereedschap draait. Laat de trekkerschakelaar los om het gereedschap te stoppen.

Bediening (Fig. 9)

Druk de schoen flink tegen het werkstuk aan. Zorg ervoor dat het gereedschap geen schokken maakt. Breng vervolgens het zaagblad in contact met het werkstuk. Maar eerst met lage zaagsnelheid een geleidegroef. U kunt daarna met grotere snelheid verder zagen.

LET OP:

- Gebruik voor zagen in metaal altijd een geschikt koelmiddel (snijolie). Laat u dit na dan zal de gebruiksduur van het zaagblad voortijdig worden verkort.
- Trek voor zagen in metaal altijd handschoenen aan om uw handen te beschermen tegen wegvliegende hete metaaldeeltjes.
- Druk tijdens het zagen de schoen altijd flink tegen het werkstuk aan. Als u tijdens het zagen de schoen van het werkstuk afneemt, zullen sterke vibraties en/of kromtrekken van het zaagblad het gevolg zijn. Het zaagblad kan dan breken hetgeen zeer gevaarlijk is.

ONDERHOUD

LET OP:

Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens onderhoud aan de machine uit te voeren.

Vervangen van koolborstels (Fig. 10 en 11)

Vervang de borstels wanneer ze tot aan de aangegeven limiet zijn afgesleten. Beide koolborstels dienen tegelijkertijd te worden vervangen.

Opdat de machine veilig en betrouwbaar blijft, dienen alle reparaties, onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een erkend Makita service centrum.

ESPAÑOL

Explicación de los dibujos

1 Cuchilla	7 Tornillo	13 Interruptor de gatillo
2 Pulsador	8 Guía de deslizamiento	14 Botón de bloqueo
3 Llave hexagonal 4	9 Abrazadera de la cuchilla	15 Marca de límite
4 Aflojar	10 Agujerito	16 Destornillador
5 Apretar	11 Palanquita	17 Tapas del portaescobillas
6 Pasador	12 Zapata	

ESPECIFICACIONES

Modelo	JR3030	JR3030T
Longitud de carrera	28 mm	28 mm
Carreras por minuto	0 – 2.600	0 – 2.600
Capacidades de corte		
Tubería	90 mm	90 mm
Madera	90 mm	90 mm
Longitud total	438 mm	460 mm
Peso neto	3,5 kg	3,5 kg

- Debido a un programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí dadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Nota: Las especificaciones pueden ser diferentes de país a país.

Alimentación

La herramienta ha de conectarse solamente a una fuente de alimentación de la misma tensión que la indicada en la placa de características, y sólo puede funcionar con corriente alterna monofásica. El sistema de doble aislamiento de la herramienta cumple con la norma europea y puede, por lo tanto, usarse también en enchufes hembra sin conductor de tierra.

Sugerencias de seguridad

Para su propia seguridad, consulte las instrucciones de seguridad incluidas.

NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

1. Lleve sombrero duro (casco protector), gafas protectoras y/o careta de protección. Sería también muy recomendable llevar una máscara contra el polvo, protectores para los oídos y guantes con forro grueso.
2. Revise bien la cuchilla por posibles rajaduras u otros daños antes de poner en marcha la herramienta. Si la cuchilla estuviese rajada o estropeada, cámbiela de inmediato.
3. No intente cortar piezas de tamaño mayor que el especificado en este manual (sobre todo tubos huecos). La cuchilla podría romperse y causar daños. (Fig. 1)
4. Sujete la herramienta bien fuerte.
5. Asegúrese de que no haya nadie debajo cuando usa la herramienta en lugares altos.
6. No apunte la herramienta hacia otros que estén en su cercanía.
7. Cuando corta "a ciegas" (sin poder ver lo que está cortando), asegúrese de que no haya cables de electricidad escondidos o tubos de agua donde va a cortar. De haber cables, habrá que desconectarlos de su enchufe por alguien debidamente calificado para hacerlo o habrá que esquivarlos a fin de prevenir todo riesgo de "sacudidas" fatales o incendios. Siempre sujeté la herramienta SOLAMENTE en los lugares de asimiento debidamente aislados con el fin de impedir posibles "sacudidas eléctricas" al cortar, por descuido, un cable "con corriente". Los tubos de agua que haya en las zonas "no visibles" se deberán desaguar y será preciso taparlos antes de cortar.
8. Ponga cuidado a fin de no golpear la punta de la cuchilla contra algún objeto funcionando la herramienta. Podría estropearse la herramienta misma o romperse la cuchilla con riesgo de lastimar a alguien. (Fig. 2)
9. Tenga cuidado con los pedazos cortados de la pieza que esté trabajando. Podrían caerse y lastimarlo a usted o a alguien que esté cerca suyo.
10. Al cortar metales, tenga cuidado con las rebabas calientes que puedan saltar por el aire.
11. No toque la cuchilla ni la pieza que esté trabajando inmediatamente después de haber usado la herramienta; podrían estar muy calientes y podría quemarse la piel.
12. Si usted saca la cuchilla de la pieza que está trabajando mientras la herramienta funciona, se producirá una reacción fuerte con peligro de que se rompa la cuchilla o que se le escape la empuñadura de asimiento y pierda el control sobre la herramienta. Recuérdese siempre de apagar la herramienta y espere hasta que la cuchilla se haya detenido del todo antes de retirar la cuchilla de la pieza que esté trabajando.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

Para instalar o quitar la cuchilla

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de instalar o desmontar la cuchilla.
- Limpie siempre las virutas y materias extrañas adheridas a la cuchilla, abrazadera de la cuchilla y/o guía de deslizamiento. En caso contrario, la cuchilla podrá quedar insuficientemente apretada, pudiendo ocasionar graves heridas.

Para JR3030T

Para instalar la cuchilla, empuje el pulsador en el sentido de la flecha e inserte la cuchilla a tope entre la abrazadera de la cuchilla y la guía de deslizamiento. Despues suelte el pulsador y asegúrese de que la cuchilla no pueda ser extraida aunque intente sacarla tirando de ella. (**Fig. 3**)

PRECAUCIÓN:

Si suelta el pulsador sin haber insertado suficientemente la cuchilla, ésta podrá salir despedida inesperadamente durante la operación, lo cual podrá resultar sumamente peligroso.

Para desmontar la cuchilla, empuje el pulsador en el sentido de la flecha y saque la cuchilla. (**Fig. 4**)

Para JR3030 (Fig. 5 y 6)

Para instalar la cuchilla, afloje el tornillo en la abrazadera de la cuchilla con la llave hexagonal 4 suministrada. Inserte la cuchilla entre la abrazadera de la cuchilla y la guía de deslizamiento de manera que el pasador de la guía encaje en el agujero que hay en el fuste de la cuchilla. Si el pasador no encaja fácilmente en el agujero, retire la llave hexagonal del tornillo e inténtelo de nuevo. Una vez que el pasador haya encajado debidamente en el agujero, apriete firmemente el tornillo a la vez que se asegura de que la cuchilla no pueda ser extraída aunque intente sacarla tirando de ella.

PRECAUCIÓN:

Si usted aprieta el perno sin el pasador de la guía debidamente metido en el agujerito del fuste de la cuchilla, acabará por estropearse el pasador o bien el fuste de la cuchilla. La cuchilla podría salirse en el momento menos pensado durante la operación. Esto podría ser sumamente peligroso.

Para quitar la cuchilla, siga los pasos anteriores en orden inverso.

Regulación de la zapata (Fig. 7)

Cuando la cuchilla no logre cortar bien en algún sitio de su filo, habrá que reajustar la zapata de manera de obtener una porción que corte bien y que todavía no haya sido usada en el filo de la cuchilla. Con esto la cuchilla se podrá usar durante más tiempo. Para regular la zapata, afloje la palanquita y mueva la zapata para adelante o para atrás a la posición deseada. A continuación, apriete la palanca bien fuerte para que la zapata quede bien sujetada.

Funcionamiento del interruptor (Fig. 8)

PRECAUCIÓN:

Antes de enchufar la herramienta, asegúrese siempre de que el gatillo funcione como es debido y de que vuelva a la posición "OFF" (apagado) al soltarlo.

Para herramientas con botón de bloqueo

Para poner en marcha la herramienta, simplemente apriete el gatillo. La velocidad de la herramienta incrementa aumentando la presión en el gatillo. Suelte el gatillo para parar. Para una operación continua, apriete el gatillo y después meta el botón de bloqueo. Para parar la herramienta estando en la posición bloqueada, apriete completamente el gatillo y luego suéltole.

Para herramientas con botón de bloqueo del encendido

Para evitar que el gatillo pueda ser accionado accidentalmente, se ha provisto un botón de bloqueo del encendido. Para poner en marcha la herramienta, meta el botón de bloqueo del encendido y apriete el gatillo. La velocidad de la herramienta incrementa aumentando la presión en el gatillo. Suelte el gatillo para parar.

Funcionamiento (Fig. 9)

Apriete la zapata bien fuerte contra la pieza que piensa trabajar. No permita que la herramienta dé saltos. Coloque la cuchilla de manera que toque suavemente la pieza a trabajar. Primero, haga un corte de prueba, usando la velocidad más lenta. Despues, use una velocidad más rápida para seguir cortando.

PRECAUCIÓN:

- Utilice siempre líquido refrigerante apropiado (lubricante para cuchillas) al cortar metales. De no hacerlo, la cuchilla se desgastará más rápido.
- Lleve siempre puestos guantes para proteger las manos de las rebabas calientes que salten al cortar metales.
- Apriete la zapata bien fuerte contra la pieza que trabaja durante la operación. Si, durante la operación, la zapata está colocada lejos de la pieza que se trabaja, se producirán vibraciones fuertes y/o retorcimientos con el consecuente riesgo de que la cuchilla acabe por romperse.

MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN:

Asegúrese siempre de que la herramienta esté desconectada y desenchufada antes de realizar ninguna reparación en ella.

Substitución de las escobillas de carbón (Fig. 10 y 11)

Substituya las escobillas de carbón cuando estén desgastadas hasta la marca del límite. Las dos escobillas de carbón idénticas deberían ser substituidas al mismo tiempo.

Para mantener la seguridad y fiabilidad del producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes deberán ser realizados por un Centro de Servicio Autorizado de Makita.

1 Lâmina	7 Parafuso	13 Gatilho
2 Botão de pressão	8 Haste porta-lâminas	14 Botão de
3 Chave hexagonal 4	9 Suporte da lâmina	bloqueio/desbloqueio
4 Libertar	10 Orifício	15 Marca limite
5 Apertar	11 Alavanca	16 Chave de fendas
6 Pino	12 Sapata	17 Tampas do porta-escovas

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	JR3030	JR3030T
Comprimento de corte	28 mm	28 mm
Movimentos/min	0 – 2.600	0 – 2.600
Capacidades de corte		
Tubo	90 mm	90 mm
Madeira	90 mm	90 mm
Comprimento total	438 mm	460 mm
Peso	3,5 Kg	3,5 Kg

- Devido a um programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
- Nota: As especificações podem variar de país para país.

Alimentação

A ferramenta só deve ser ligada a uma fonte de alimentação com a mesma voltagem da indicada na placa de características, e só funciona com alimentação CA monofásica. Tem um sistema de isolamento duplo de acordo com as normas europeias e pode, por isso, utilizar tomadas sem ligação à terra.

Conselhos de segurança

Para sua segurança, leia as instruções anexas.

REGRAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS

1. Use um capacete de protecção, óculos de protecção e/ou um protector para a cara. Recomenda-se também a utilização de uma máscara para o pó, protectores contra o ruído e luvas almofadadas.
2. Verifique se a lâmina tem fissuras ou quaisquer outros defeitos antes da sua utilização. Substitua imediatamente qualquer lâmina partida ou danificada.
3. Não tente cortar peças mais largas do que as especificadas neste manual (especialmente tubo ou cano oco). A lâmina pode quebrar e causar-lhe ferimentos. (Fig. 1)
4. Segure a ferramenta firmemente.
5. Certifique-se de que ninguém está por baixo, quando trabalhar em locais altos.
6. Não dirija ferramenta na direcção de terceiros.

7. Quando fizer um corte “cego” (não consegue ver o que está para trás da peça que está a cortar), certifique-se que não existem fios eléctricos interiores ou canos de água na direcção do corte. Se existirem fios, têm que ser desligados por pessoal qualificado e tomada em consideração a sua localização, para impedir riscos de choques eléctricos ou fogo. Segure sempre a ferramenta pelas partes isoladas, para não apanhar nenhum choque se tocar accidentalmente num fio “vivo”. Canos de água em áreas “cegas” devem ser drenados e tapados antes do corte.
8. Tenha cuidado em não bater com a ponta da lâmina contra algo durante a operação. Pode causar danos na ferramenta ou partir a lâmina. (Fig. 2)
9. Tenha cuidado com os fragmentos da superfície cortada. Podem cair e causar ferimentos.
10. Quando cortar metal, tenha cuidado com as fagulhas.
11. Não toque na lâmina, imediatamente a seguir à sua utilização. Pode estar quente e queimar-se.
12. Se retirar a lâmina de superfície de trabalho durante a operação, produzir-se-á uma reacção brusca, que provocará a quebra da lâmina ou a sua perda de controlo da ferramenta. Deslique sempre a ferramenta e aguarde até a lâmina estar completamente parada antes de a retirar da superfície de trabalho.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Instalação da lâmina

PRECAUÇÃO:

- Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a ficha retirada da tomada antes de colocar ou retirar a lâmina.
- Limpe sempre quaisquer partículas ou matérias estranhas que tenham aderido à lâmina, suporte da lâmina e/ou ao cursor. Se assim não for, pode causar aperto insuficiente da lâmina e danos sérios.

Para a JR3030T

Para colocar a lâmina, empurre o botão de pressão na direcção da seta e coloque a lâmina entre o suporte da lâmina e o cursor o mais fundo possível. Em seguida liberte o botão de pressão e certifique-se de que a lâmina não sai mesmo que a puxe. (**Fig. 3**)

PRECAUÇÃO:

Se libertar o botão de pressão sem colocar a lâmina suficientemente fundo, a lâmina pode soltar-se inesperadamente durante a operação. Pode ser extraordinariamente perigoso.

Para retirar a lâmina, empurre o botão de pressão na direcção da seta e puxe a lâmina para fora. (**Fig. 4**)

Para a JR3030 (Fig. 5 e 6)

Para colocar a lâmina, solte o parafuso no suporte de lâmina com a chave hexagonal 4 fornecida. Coloque a lâmina entre o suporte da lâmina e o cursor de modo a que o pino no cursor encaixe no orifício da haste da lâmina. Se o pino não encaixar facilmente no orifício, retire a chave hexagonal do parafuso e tente outra vez. Quando o pino estiver bem encaixado, aperte o parafuso firmemente enquanto se certifica de que a lâmina não sai mesmo que a puxe.

PRECAUÇÃO:

Se apertar o parafuso sem o pino da haste encaixar no orifício da lâmina, poderá danificá-lo. Em consequência, a lâmina pode saltar inesperadamente durante a utilização, o que é extremamente perigoso.

Para retirar a lâmina, proceda inversamente.

Ajustar a sapata (Fig. 7)

Quando a lâmina perde a sua capacidade de corte num dos seus pontos, reajuste a sapata para obter um melhor corte noutra posição. Prolongará assim o tempo de vida útil da lâmina. Solte a alavanca para ajustar a sapata e deslize-a para a frente ou para trás consoante a posição pretendida.

Seguidamente aperte a alavanca para segurar a sapata com firmeza.

Funcionamento (Fig. 8)

PRECAUÇÃO:

Antes de ligar a ferramenta, verifique sempre se o gatilho funciona correctamente e volta à posição OFF, quando o solta.

Para ferramentas com botão de bloqueio

Para ligar a ferramenta, carregue simplesmente no gatilho. A velocidade da ferramenta aumenta de acordo com a pressão no gatilho. Liberte o gatilho para parar. Para operação contínua, carregue no gatilho e em seguida empurre o botão de bloqueio. Para parar a ferramenta, estando na posição de bloqueio, carregue completamente no gatilho e em seguida liberte-o.

Para ferramentas com botão de desbloqueio

Para evitar que o gatilho seja acidentalmente accionado existe um botão de desbloqueio. Para ligar a ferramenta, pressione o botão de desbloqueio e carregue no gatilho. A velocidade da ferramenta aumenta quando aumenta a pressão no gatilho. Liberte o gatilho para parar.

Operação (Fig. 9)

Pressione a sapata firmemente contra superfície de trabalho. Não deixe a ferramenta bater. Exerça uma leve pressão na lâmina sobre a superfície de trabalho. Comece por fazer uma ranhura de referência, a baixa velocidade. Seguidamente prossiga o corte numa velocidade mais rápida.

PRECAUÇÃO:

- Utilize sempre um lubrificante adequado (óleo para cortes) quando cortar metal, a fim de evitar o desgaste prematuro da lâmina.
- Quando cortar metal use sempre luvas para proteger as mãos das fagulhas que saltam.
- Pressione sempre a sapata com firmeza contra a superfície de trabalho durante a operação. Caso contrário, produzir-se-ão vibrações e/ou torções que causarão a ruptura perigosa da lâmina.

MANUTENÇÃO

PRECAUÇÃO:

Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a ficha retirada da tomada antes de efectuar qualquer inspecção e manutenção.

Substituição das escovas de carvão

(Fig. 10 e 11)

As escovas de carvão devem ser substituídas quando o desgaste atingir a marca limite. Ambas as escovas de carvão devem ser substituídas ao mesmo tempo.

Para salvaguardar a segurança e a fiabilidade do produto, as reparações, manutenção e afinações deverão ser sempre efectuadas por um Centro de Assistência Oficial MAKITA. com o CERTIFICADO DE GARANTIA anexo, ao seu distribuidor ou ao Serviço de Assistência da Makita.

1 Savklinge	7 Skrue	13 Afbryder
2 Tryknap	8 Hopstang	14 Arreteringsknap
3 Unbraco-nøgle 4	9 Savklingeholder	15 Slidgrænse
4 Løsne	10 Hul	16 Skruetrækker
5 Spænd	11 Arreteringsgreb	17 KulholderdækSEL
6 Centreringssstift	12 Føringsanslag	

SPECIFIKATIONER

Model	JR3030	JR3030T
Slaglængde	28 mm	28 mm
Slagantal	0 – 2 600 min ⁻¹	0 – 2 600 min ⁻¹
Skærekapacitet		
Rør	90 mm	90 mm
Træ	90 mm	90 mm
Længde	438 mm	460 mm
Vægt	3,5 kg	3,5 kg

- Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
- Bemærk: Tekniske data kan variere fra land til land.

Netspænding

Maskinen må kun tilsluttes den netspænding, der er angivet på typeskiltet. Maskinen arbejder på enkelt-faset vekselspænding og er dobbeltisolert iht. de europæiske normer og må derfor tilsluttes en stikkontakt uden jordtilslutning.

Sikkerhedsforskrifter

For Deres egen sikkerheds skyld bør De sætte Dem ind i sikkerhedsforskrifterne.

YDERLIGERE SIKKERHEDSBESTEMMELSER

1. Bær beskyttelseshjelm, briller eller ansigtsmaske. Det anbefales ligeledes at bære støvmaske, hørevarn, sikkerhedshandsker og -sko.
2. Kontroller savklingen omhyggeligt for brud eller skader før brugen. Skift straks brudte eller beskadigede savklinter.
3. Sav ikke i større emner end angivet i brugsanvisningen (specielt ikke rør). Savklingen kan springe, hvilket kan medføre personskade. (Fig. 1)
4. Hold saven med et fast greb.
5. Ved arbejder i højden bør De sikre Dem, at der ikke opholder sig personer under arbejdspladsen.
6. Ret ikke saven mod personer.

7. Ved "blindsavning" (dvs. hvor De ikke kan se, hvad der ligger bag savestedet) bør De sikre Dem, at der ikke er skjulte elektriske ledninger eller vandrør indenfor savsporet. Såfremt der findes ellers skal disse afmonteres af en fagmand eller man skal save rundt om dem, så man undgår livstruende stød eller brand. Hold altid KUN saven i det isolerede greb for at undgå stød, såfremt De skulle komme til at save i en ellers. Vandrør i "blinde vinkler" skal tømmes og lukkes, før der saves.
8. Sørg for at spidsen af savklingen løber fri under savning. I modsat fald kan saven beskadiges eller der kan ske brud på savklingen. (Fig. 2)
9. Pas på faldende, afsavede emner. De kan forårsage personskade.
10. Ved savning af metaller bør De være opmærksom på nedfaldende varme spåner (brandfare).
11. Rør ikke ved savklingen eller emnet umiddelbart efter savning, idet de kan være særdeles varme og berøring kan medføre forbrændinger.
12. Hvis De under arbejdet trækker savklingen ud af emnet, kan der forekomme stærke tilbageslag, der bevirker, at savklingen springer og De mister kontrollen over saven. Sluk altid saven og vent til savklingen er helt i ro, før De trækker savklingen ud af emnet.

GEM DISSE FORSKRIFTER.

ANVENDELSE

Montering af savklingen

FORSIGTIG:

- Sørg altid for at maskinen er slukket og netledningen trukket ud, før savklingen monteres eller afmonteres.
- Fjern altid spån og andet, der måtte klæbe til savklingen, savklingeholderen og/eller hopstangen. Forsømmelse af dette kan resultere i utilstrækkelig tilspænding af savklingen, hvilket igen kan føre til alvorlig tilskadekomst.

For JR3030T

For at montere savklingen trykkes trykknappen i pilens retning, og savklingen føres så langt som den kan komme ind mellem savklingeholderen og hopstangen. Slip derefter trykknappen og forvis Dem om at savklingen ikke kan trækkes ud, selv om De prøver at trække den ud. (**Fig. 3**)

FORSIGTIG:

Hvis De slipper trykknappen, uden at savklingen er sat tilstrækkelig langt ind, kan savklingen utilsiget blive slynet ud under brug. Dette er meget farligt.

Savklingen fjernes ved at trykke trykknappen i pilens retning og trække savklingen ud. (**Fig. 4**)

For JR3030 (Fig. 5 og 6)

For at montere savklingen løsnes skruen på savklingeholderen med den medfølgende unbrakonøgle 4. Placér savklingen mellem savklingeholderen og hopstangen, således at centreringsstiften på hopstangen passer ind i hullet på savklingens skaft. Hvis centreringsstiften er besværlig at få ind i hullet, bør De fjerne unbrakonøglen fra skruen og forsøge igen. Efter at centreringsstiften er placeret korrekt i hullet, strammes skruen fast til, mens det sikres, at savklingen ikke kan trækkes ud, selv om De prøver at trække den ud.

FORSIGTIG:

Når De skruer skruen fast, bør De sikre Dem, at centreringsstiften sidder præcis i savklingens hul, idet savklingen eller stiften ellers kan beskadiges. Såfremt savklingen ikke er sat rigtigt i, kan den utilsigter blive slynet ud under brug og forårsage personskade.

Ved afmontering af savklingen gåes frem i modsat rækkefølge.

Indstilling af føringssanslag (Fig. 7)

Når savklingens skærekant er nedslidt et sted, kan De ændre føringssanslagets indstilling, så De efterfølgende kan anvende et skarpt, ubrugt sted på savklingen. Derved øges savklingens levetid. For at ændre føringssanslagets indstilling, løsnes arreteringsgrebet og føringssanslaget skubbes frem eller bagud til den ønskede position. Føringssanslaget fastgøres herefter atten.

Afbryderfunktion (Fig. 8)

FORSIGTIG:

Før de sætter savvens netstik i, bør De sikre Dem, at afbryderen fungerer korrekt og at den springer tilbage i "OFF" positionen, når den slippes.

Ved maskiner forsynet med låseknap

For at starte maskinen trykkes ganske enkelt på afbryderen. Maskinens hastighed øges ved øget tryk på afbryderen. Slip afbryderen for at stoppe. Ved vedvarende arbejde trykkes afbryderen ind, hvorefter låseknappen trykkes ind. For at stoppe maskinen fra denne låste position, trykkes afbryderen helt ind, hvorefter den slippes igen.

For maskiner med kontaktspærreknap

For at forhindre at afbryderen trykkes ind ved et uheld, er maskinen forsynet med en kontaktspærreknap. For at starte maskinen trykkes kontaktspærreknappen ind og der trykkes på afbryderen. Maskinens hastighed øges ved øget tryk på afbryderen. Slip afbryder for at stoppe.

Drift (Fig. 9)

Tryk føringssanslaget fast mod emnet for at undgå tilbageslag på saven. Benyt kun skarpe og fuldt funktionsdygtige savklinger. Hold saven således, at savklingen netop berører emnet. Start savningen med lav hastighed. Derefter kan De indstille omdrejnings-tallet på den optimale savehastighed. For at minimere vibrationer under savningen bør De undgå at forcere trykket på savklingen. For kraftigt tryk øger ikke savehastigheden, men fører til kortere levetid for savklingen.

FORSIGTIG:

- Ved savning af metal bør De altid anvende et egnet kølemiddel (skæreolie). Anvender De ikke kølemiddel medfører det unødvendigt slid på savklingen.
- Ved savning af metal bør De altid bære handsker for at beskytte hænderne mod flyvende, varme spåner.
- For at minimere vibrationerne under brug skal De altid trykke føringssanslaget fast mod emnet. Såfremt føringssanslaget ikke ligger an mod emnet under savningen, forekommer kraftige tilbageslag og/eller drejninger af saven og man risikerer, at savklingen springer.

VEDLIGEHOLDELSE

FORSIGTIG:

Sørg altid for at maskinen er slukket og netstikket trukket ud, før der foretages noget arbejde på selve maskinen.

Udskifting af kulborster (Fig. 10 og 11)

Udskift kulborsterne, når de er slidt ned til slidmarkeringen. De to identiske kulborster bør udskiftes samtidigt.

For at opretholde produktets sikkerhed og pålidelighed, må istandsættelse, vedligeholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita service center.

SVENSKA

Förklaring av allmän översikt

1 Sågblad	7 Skruv	13 Strömvärmare
2 Tryckspärr	8 Bladförare	14 Strömvärmarspärr
3 Sexkantnyckel 4	9 Spännyhsa	15 Slitmärkning
4 Lossa	10 Styrhål	16 Spärmejsel
5 Åtdragning	11 Låsspak för anslag	17 Kolhållarlock
6 Styrstift	12 Anslag	

TEKNISKA DATA

Modell	JR3030	JR3030T
Slaglängd	28 mm	28 mm
Slagtal	0 – 2 600/min	0 – 2 600/min
Sågkapacitet		
Rör	90 mm	90 mm
Trä	90 mm	90 mm
Längd	438 mm	460 mm
Vikt	3,5 kg	3,5 kg

- På grund av det kontinuerliga programmet för forskning och utveckling, kan här angivna tekniska data ändras utan föregående meddelande.
- Observera: Tekniska data kan variera i olika länder.

Strömförsörjning

Maskinen får endast anslutas till nät med samma spänning som anges på typläten och kan endast köras med enfas växelström. Den är dubbelisolerad i enlighet med europeisk standard och kan därför anslutas till vägguttag som saknar skyddsjord.

Säkerhetstips

För din egen säkerhets skull, bör du läsa igenom de medföljande säkerhetsföreskrifterna.

KOMPLETERANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Använd ALLTID skyddsglasögon eller ansiktsvisir. Dessutom rekommenderas hörselskydd och vadderade handskar.
2. Använd ALDRIG blad, som har bitar bortbrutna, är krökta eller på annat sätt skadade.
3. Välj blad med rätt längd för sågningen. Fig. 1 illustrerar felaktig bladlängd. Bladet är för kort och kommer att slå mot rörväggen och sannolikt brytas av.
4. Håll maskinen i ett stadigt grepp med båda händerna.
5. Kontrollera innan genomsågning av väggar, golv, tak etc.. att inga bakomliggande elkablar, vattenledningar, gasrör eller liknande löper risk att kapas. Såga aldrig upp slutna behållare, som kan misstänkas ha innehållit bensin, olja, gas eller andra brandfarliga ämnen.
6. Varning för 'bakslag'! Var speciellt försiktig vid genomsågning, så att bladet ej träffar stumt material. Rekylen kan bli häftig och skada såväl blad som maskin.
7. Slå av motorn och låt bladet HELT stanna, innan det dras bort från arbetsstycket.

8. Undvik beröring av sågbladet och arbetsstycken av metall direkt efter avslutad sågning. Såväl blad som arbetsstycke kan bli mycket heta.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

BRUKSANVISNING

Bladmontage

FÖRSIKTIGHET!

- Se alltid till att maskinen är avstängd och att nätkontakten är urdragen innan sågbladet monteras eller demonteras.
- Rensa alltid bort sågspån och annat skräp som sitter fast på bladet, spännyhsan och/eller bladfören. Underlätenhet att göra det kan orsaka att bladet inte fästs ordentligt, vilket kan resultera i allvarliga skador.

För J3030T

Montera sågbladet genom att trycka på tryckspärren i pilens riktning, och skjuta in bladet mellan spännyhsan och bladföraren så långt det går. Släpp sedan tryckspärren, och kontrollera att bladet inte kan dras ur läge även om du försöker dra ut det. (Fig. 3)

FÖRSIKTIGHET!

Om du släpper tryckspärren innan bladet skjutits in tillräckligt långt, kan det inträffa att bladet oväntat slungas iväg under pågående användning. Detta är extremt farligt.

Ta ut bladet genom att trycka på tryckspärren i pilens riktning, och sedan dra ut bladet. (Fig. 4)

För JR3030 (Fig. 5 och 6)

Montera sågbladet genom att lossa skruven på spännhylsan med den sexkantsnyckel 4 som medföljer. Skjut in bladet mellan spännhylsan och bladföraren, så att styrstiftet på bladföraren passar in i motsvarande hål i bladfästet. Ta bort sexkantsnyckeln från skruven om styrstiftet inte lätt kan passas in i hålet, och försök igen. Dra åt skruven ordentligt efter att styrstiftet noga passats in i hålet, och kontrollera att bladet inte kan dras ur läge även om du försöker dra ut det.

FÖRSIKTIGHET!

Om lässkruven dras åt utan att styrstiftet och hålet i bladet passats in säkert till varandra, kan såväl stift som bladfäste skadas.

Dessutom finns risk att bladet plötsligt slungas under pågående sägning.

Inställning av anslaget (Fig. 7)

Anslaget kan skjutas framåt eller bakåt när låsspaken fällts upp. Inställning av olika anslagslägen görs dels för att anpassa bladlängden til arbetsoperationen (materialtjocklek, ev. bakomliggande delar) och dels för att utnyttja oanvända tandsektioner och på så vis öka bladets livslängd.

Strömställare (Fig. 8)

FÖRSIKTIGHET!

Innan stickproppen ansluts, bör strömställarens mekaniska funktion kontrolleras, t ex att den återgår till frånläget efter att ha släppts.

För maskiner med låsknapp

Tryck bara in strömställaren för att starta maskinen. Varvtalet ökar ju mer strömställaren trycks in. Släpp strömställaren för att stanna maskinen. Tryck in strömställaren och tryck sedan på låsknappen för kontinuerlig drift. Tryck in strömställaren helt och släpp den sedan för att stanna maskinen från det lästa läget.

För maskiner med strömställarspärre (säkerhetsknappt)

För att förhindra att strömställaren trycks in av misstag har maskinen försetts med en strömställarspärre (säkerhetsknappt). Starta maskinen genom att trycka in strömställarspärren (säkerhetsknappen), och tryck därefter på strömställaren. Varvtalet ökar ju mer strömställaren trycks in. Släpp strömställaren för att stanna.

Användning (Fig. 9)

Starta med låg hastighet och öka så snart ett styrspär tagits upp. Tryck anslaget tillräckligt hårt mot arbetsstycket för att hindra maskinen från att studsa.

FÖRSIKTIGHET!

- Använd en lämplig kylvätska (skärolja) vid metall-sågning. Utan kylnings förlorar tänderna på bladet snabbt skärpan.
- Använd alltid handskar som skydd mot metallspän.
- Anslaget skall hela tiden hållas tryckt mot arbetsstycket. Maskinen kommer i annat fall att studsa kraftigt, varvid risken för bladbrott är stor.

UNDERHÅLL

FÖRSIKTIGHET!

Förvissa dig alltid om att nätkabeln dragits ut ur vägguttaget och att maskinen är frånkopplad innan något arbete utförs på maskinen.

Utbyte av kolborstar (Fig. 10 och 11)

Ut byt kolborstarna när de slits ner till slitgränsmarkeringen. Byt alltid ut båda kolborstarna samtidigt.

För att bibehålla produkterns säkerhet och tillförlitlighet, bör alltid reparationer, underhållsservice och justeringar utföras av auktoriserad Makita serviceverkstad.

NORSK

Forklaring til generell oversikt

1 Sagblad	7 Skruer	13 Bryter
2 Trykknapp	8 Sleide	14 Låseknappt
3 Unbrakonøkkel	9 Bladholder	15 Grensemerke
4 Løsne	10 Hull	16 Skrutrekker
5 Trekk til	11 Hendel	17 Kullbørste
6 Stentreringspinne	12 Anleggssfot	

TEKNISKE DATA

Modell	JR3030T	JR3030T
Slaglengde	28 mm	28 mm
Slag pr minutt	0 – 2 600	0 – 2 600
Skagekapasitet		
Rør	90 mm	90 mm
Tre	90 mm	90 mm
Lengde	438 mm	460 mm
Nettovekt	3,5 kg	3,5 kg

- Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogrammet, forbeholder vi oss retten til å foreta endringer i tekniske data uten varsel.
- Merk: Tekniske data kan variere fra land til land.

Strømforsyning

Maskinen må kun koples til den spenning som er angitt på typeskiltet og arbeider kun med enfasevnelstrøm. Den er dobbelt verneisolert i henhold til de Europeiske Direktiver og kan derfor også koples til stikkontakter uten jording.

Sikkerhetstips

For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de medfølgende sikkerhetsreglene.

EKSTRA SIKKERHETSREGLER

1. Bruk alltid hjelm og vernebriller. Det anbefales også å bruke støvmaske, hørselsvern samt tykke arbeidshansker.
2. Kontroller at sagbladet er uten skader. Skadet sagblad må byttes umiddelbart.
3. Forsøk ikke å kutte emner som er større enn kapasiteten som er beskrevet i denne bruksanvisning (spesielt ikke rør). Sagbladet vil butte i emnet og forårsake skade. (Fig.1)
4. Hold verktøyet stødig med begge hender.
5. Forsikre deg om at ingen personer befinner seg under arbeidsstedet om man arbeider på stillas, etc.
6. Ikke rett verktøyet mot person i den umiddelbare nærhet.
7. Ved saging gjennom vegger, gulv eller andre steder hvor det kan finnes seg elektriske ledninger, IKKE FØR NOEN AV VERKTØYETS METALLDELE! Hold verktøyet i de isolerte gripeflatene for å forhindre et eventuelt elektrisk støt.

8. Unngå at sagbladets ende treffer noe under arbeidet da dette kan forårsake skade på verktøyet eller arbeidsemnet. (Fig. 2)
9. Se opp for fallende deler fra arbeidsemnet etterhvert som man sager.
10. Se opp for varmt metallspor når man skjærer i metall.
11. Ikke berør sagbladet eller arbeidsemnet umiddelbart etter sagingen, da dette kan være meget varmt og forårsake brannskader.
12. Hvis man ønsker å ta ut sagen fra arbeidsemnet før fullendt saging må man alltid vente til sagen har stoppet før denne tas ut fra skjærestedet.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

BRUKSANVISNINGER

Montering og fjerning av sagblad

NB!

- Maskinen må alltid være avslått og stoppslet tatt ut av stikkontakten før montering eller demontering av blad.
- Fjern alt spon eller fremmedlegemer fra bladet, bladklemmen og/eller sleiden. Hvis dette ikke gjøres kan det forårsake utilstrekkelig stramming av bladet som kan resultere i en alvorlig ulykke.

For å fjerne sagbladet utfører man ovennevnte beskrivelse i omvendt rekkefølge.

For JR3030T

Bladet monteres ved å skyve trykknappen i pilens retning og sette bladet inn mellom bladklemmen og sleiden så langt det vil gå. Slipp deretter trykknappen og sørg for at bladet sitter fast selv om du prøver å trekke det ut. (Fig. 3)

NB!

Hvis du frigjør trykknappen uten at bladet er satt dypt nok inn, kan bladet plutselig løsne under drift. Dette kan være særlig farlig.

Bladet fjernes ved å skyve trykknappen i pilens retning og så trekke det ut. (Fig. 4)

For JR3030 (Fig. 5 og 6)

Bladet monteres ved å løsne skruen på bladklemmen med den vedlagte sekskantnøkkelen 4. Sett bladet inn mellom bladklemmen og sleiden slik at pinnen på sleiden passer inn hullet på bladakselen. Hvis det er vanskelig å få pinnen inn i hullet, fjernes sekskantnøkkelen fra skruen og prøv en gang til. Når pinnen sitter skikkelig i hullet, trekkes skruen forsvarlig til slik at bladet sitter fast selv om du prøver å trekke det ut.

NB!

Hvis man strammer til skruen uten at sentreringsspinnen på sleiden er plassert i hullet på sagbladet, vil bladfestet kunne bli skadet. Dette kan føre til at bladet løsner under sagingen og forårsake skade.

Justering av anleggsfot (Fig. 7)

Når sagbladet er blitt slitt på et område kan man endre plasseringen av anleggsfoten for å få tilgang til et nytt område på bladet med skarpe tenner. Dette forlenger levetiden på bladet. For å endre plasseringen av anleggsfoten løsner man hendelen og skyver anleggsfoten til ønsket posisjon. Deretter strammes hendelen igjen.

Bryteren (Fig. 8)

NB!

Før man setter i kontakten bør man alltid kontrollere at bryterbevegelsene er riktige, og at bryteren går tilbake til "OFF"-posisjon når den slippes.

For maskiner med låsekapp

Maskinen startes ved ganske enkelt å trykke på startbryteren. Hastigheten øker med trykket på bryteren. Slipp bryteren for å stoppe. For kontinuerlig drift trykker du inn bryteren og skyver inn låsekappen. For å frigjøre maskinen fra den låste posisjonen er det bare å trykke startbryteren helt inn og så slippe den.

For maskiner med sperrekapp

For å forhindre at startbryteren aktiveres ved et uhell, er maskinen utstyrt med en sperrekapp. Maskinen startes ved å trykke inn sperrekappen og så trykke på startbryteren. Maskinens hastighet øker med trykket på bryteren. Slipp bryteren for å stoppe.

Saging (Fig. 9)

Press anleggsfoten mot arbeidselementet for å unngå tilbakeslag. Hold saken slik at den så vidt har kontakt med emnet og start saken med lav hastighet. Etter å ha laget et lite spor kan man øke til ønsket hastighet.

NB!

- Ved saging i metall bør man bruke egnede skjæreløje for ikke å slite unødvendig på sagbladet.
- Ved saging i metall bør man alltid bruke arbeids-hansker for å beskytte mot varmt metallspor.
- For å minske vibrasjoner under saging må man alltid sørge for at anleggsfoten er godt presset mot arbeidselementet. Hvis ikke, kan det forekomme kraftige tilbakeslag med påfølgende skade.

SERVICE

NB!

Før servicearbeider utføres på maskinen må det passes på at denne er slått av og at støpselet er trukket ut av stikkontakten.

Skifte av kullbørstene (Fig. 10 og 11)

Skifte av kullbørstene når de er slitt ned til grense-markeringen. Begge kullbørstene må skiftes ut samtidig.

For å garantere at maskinen arbeider sikkert og pålitelig bør reparasjoner, servicearbeider eller innstillinger utføres av et autorisert Makita-serviceverksted.

- 1 Terä
- 2 Painonappi
- 3 Kuusioavain 4
- 4 Löystyy
- 5 Kiristyy
- 6 Tappi

- 7 Ruuvi
- 8 Liukukappale
- 9 Terän kiinnitin
- 10 Reikä
- 11 Vipu
- 12 Kosketuskenkä

- 13 Liipaisinkytkin
- 14 Lukkopainike
- 15 Hillen max kulutus
- 16 Ruuviavain
- 17 Hiilikansi

TEKNISET TIEDOT

Malli	JR3030	JR3030T
Iskun pituus	28 mm	28 mm
Pistonopeus min	0 – 2 600	0 – 2 600
Leikkaukskapasiteetti		
Putki	90 mm	90 mm
Puu	90 mm	90 mm
Pituus	438 mm	460 mm
Paino (ilman puristussarjaa)	3,5 kg	3,5 kg

- Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Huomaa: Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri maissa.

Virransyöttö

Laitteen saa kytkeä ainoastaan virtalähteeseen, jonka jännite on sama kuin tyypikilvessä ilmoitettu. Laitetta voidaan käyttää ainoastaan yksivaiheisella vahivotvirralla. Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty eurooppalaisten standardien mukaisesti, ja se voidaan tältä syystä liittää maadoitamattomaan pistorasiaan.

Turvaohjeita

Oman turvallisuutesi vuoksi lue mukana seuraavat turvaohjeet.

LISÄTURVAOHJEITA

1. Käytä turvakypärää, suojalaseja ja/tai kasvo-suojusta. On myös erittäin suositeltavaa käyttää pölysuojusta, korvasuojaaimia ja paksuja hansikkaita.
2. Tarkista huolellisesti ennen käyttöä onko terässä halkeamia tai muita vaurioita.
3. Älä leikkaa tässä käyttöohjeessa mainittua suurempia työstökappaleita (varsinkin ontoja putkia). Terä saattaa luisua ja aiheuttaa vaurioita. (Kuva 1)
4. Pidä koneesta kiinni lujasti.
5. Varmista, että alapuolella ei ole ketään, kun käytät konetta korkeassa paikassa.
6. Älä suuntaa konetta lähellä oleviin ihmisiin.

7. Kun suoritat "sokeaa" leikkausta (et näe leikattavan materiaalin taakse), varmista, että sähköjohtoja tai vesiputkia ei ole leikkaustiellä. Jos johtoja on olemassa, teknikon on irrotettava ne virtalähteestä ja on estettävä kuolettavan sähköiskun ja tulipalon vaara. Pidä koneesta kiinni aina VAIN eristetystä pinnasta estääksesi sähköiskun, jos satut vahingossa leikkaamaan jännitteistä johtoa. Vesiputket ja muut näkymättömät alueet on tyhjennettävä vedestä ja suojatava ennen leikkausta.
8. Varoiskemästäterää käytönaikana. Isku vaurioittaa konetta ja terää. (Kuva 2)
9. Varo, että leikatut osta eivät putoa lähistöllä olevien ihmisten päälle.
10. Kun leikkaat metallia, varo kuumia, lentäviä sirpaleita.
11. Älä kosketa terää tai työstökappaletta heti käytön jälkeen; ne saattavat olla erittäin kuumia ja saattavat aiheuttaa palovammoja.
12. Jos otat terän pois työstökappaleesta käytön aikana, syntyy voimakas vastareaktio, joka aiheuttaa terän heilahtamisen ja mahdollisesti otteen höltymisen ja koneen hallinnan menettämisen. Katkaise koneesta virta ja odota kunnes terä on pysähtynyt ennen kuin otat sen pois työstökappaleesta.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

KÄYTÖÖHJEET

Sahanterän asennus tai irrotus

VARO:

- Varmista aina ennen terän irrottamista ja kiinnittämistä, että kone on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.
- Puhdista aina terää, terän kiinnittimeen ja/tai kosketuskenkään tarttuneet lastut ja roskat. Jos et toimi näin, terä ei ehkä kiinnity riittävän tiukasti, mikä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

Malli JR3030T

Terä kiinnitetään työntämällä painiketta nuolen suuntaan ja työntämällä terä terän kiinnittimen ja liukukappaleen väliin niin pitkälle kuin se menee. Vapauta sitten painike ja varmista, että terä ei irtoa, vaikka sitä yrityttäisiin vetää irti. (**Kuva 3**)

VARO:

Jos vapautat painikkeen työntämättä terää riittävän syvälle, terä saattaa irrota yllätäen kesken työskentelyn. Tämä voi olla erittäin vaarallista.

Terä irrotetaan työntämällä painiketta nuolen suuntaan ja vetämällä terä irti. (**Kuva 4**)

Malli JR3030 (Kuvat 5 ja 6)

Terä kiinnitetään löysentämällä terän kiinnittimen ruuvi varusteisiin kuuluvalla kuusioavaimella 4. Työnnä terä terän kiinnittimen ja liukukappaleen väliin sitten, että liukukappaleessa oleva tappi osuu terän karassaolevaan reikään. Jos tapin sovitusti ei suju vaivattomasti, irrota kuusioavaain ruuvista ja yrity uudelleen. Kun tappi on saatu sovitettua reikään, kiristä ruuvi tiukasti varmistuen samalla, että terä ei irtoa, vaikka sitä yrityttäisiin vetää irti. Terä irrotetaan tekemällä kiinnitystoimet pääinvastaisessa järjestyksessä.

VARO:

Jos kiristät pultin ilman että liukukappaleen tappi on kunnolla terän karan aukossa, tappi tai terän kara vahingoittuu. Tämä saattaa aiheuttaa terän irttamisen odottamatta käytön aikana. Se on erittäin vaarallista.

Terä irrotetaan suoritamalla asennustoimet pääinvastaisessa järjestyksessä.

Kengän säätö (Kuva 7)

Kun terä menettää leikkaustenhonsa leikkausreunan jostakin kohdasta, asenna kendä toiseen asentoon käyttääksesi hyväksesi leikkausreunan käyttämätöntä, terävää osaa. Tämä pidentää käyttöökää. Kun haluat asentaa kengän toiseen asentoon, löyseennä vipu ja siirrä kenkää eteen tai taakse haluttuun asentoon. Kiinnitä kenkä sitten tiukasti kiristämällä vipu.

Kytkimen toiminta (Kuva 8)

VARO:

Ennen kuin kytket koneen virtalähteeseen, varmista aina, että liipaisin toimii oikein ja palaa "OFF" asentoon vapautettaessa.

Lukituspainikkeella varustetut koneet

Kone käynnistetään yksinkertaisesti painamalla liipaisinta. Koneen nopeus lisääntyy, kun liipaisinta painetaan voimakkaammin. Kone pysäytetään vapauttamalla liipaisin. Kone saadaan käymään jatkuvasti painamalla liipaisinta ja painamalla sitten lukituspaineeseen sisään. Kone vapautetaan tästä lukitusasennosta painamalla liipaisin pohjaan ja vapauttamalla se.

Lukituksen vapautuspainikkeella varustetut koneet

Liipaisimen tahattoman painamisen estämiseksi kone on varustettu lukituksen vapautuspainikkeella. Kone käynnistetään painamalla lukituksen vapautuspainike sisään ja painamalla sitten liipaisinta. Koneen nopeus lisääntyy, kun liipaisinta painetaan voimakkaammin. Kone pysäytetään vapauttamalla liipaisin.

Käyttö (Kuva 9)

Paina kenkää lujasti työstökappaletta vasten. Älä anna koneen hyppiä. Aseta terä kevyeen kosketukseen työstökappaleen kanssa. Tee ensin ohjausvako hitaalla nopeudella. Jatka leikkausta sitten suuremmalla nopeudella.

VARO:

- Käytä aina metallia leikatessasi sopivaa jäähydtintää (leikkauksöljyä). Jos näin ei tehdä, terä kuluu ennen aikojaan.
- Kun leikkaat metallia, suoja aina kätesi lentäviltä sirpaleilta käytämällä käsineitä.
- Paina kenkää aina lujasti tvöstökappaleta vasten leikkauksen aikana. Jos kenkää pidetään poissa työstökappaleesta käytön aikana, syntyy voimakasta värinää/tai kiertoa, mikä aiheuttaa terän vaarallisen nykimisen.

HUOLTO

VARO:

Ennen koneelle tehtäviä huoltotoimia on varmistettava, että se on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä.

Hiilien vaihto (Kuvat 10 ja 11)

Hiilet on vaihdettava kun ne ovat kuluneet kulumisrajan. Hiilet on vaihdettava aina parittain.

Laitteen käytövarmuuden ja turvallisuuden vuoksi korjaukset ja muut huolto- ja sääätöt saa suorittaa ainoastaan Makitan hyväksymä huoltopiste.

1 Λάμα	7 Βίδα	13 Σκανδάλη διακόπτης
2 Κομβίο	8 Ολισθητήρας	14 Κουμπί ασφάλισης/Κουμπί απασφάλισης
3 Εξαγ. κλειδί 4	9 Σφιγκτήρας λάμας	15 Οριακό σημάδι
4 Χαλαρώστε	10 Τρύπα	16 Κατσαβίδι
5 Σφρίζιμο	11 Μοχλός	17 Καπτάκι θήκης καρβουνάκι
6 Πειρός	12 Πέλμα	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	JR3030	JR3030T
Μήκος διαδρομής	28 χιλ	28 χιλ
Διαδρομές ανά λεπτό	0 - 2.600	0 - 2.600
Ικανότητες κοπής.		
Σωλήνας	90 χιλ	90 χιλ
Ξύλο	90 χιλ	90 χιλ
Ολικό μήκος	438 χιλ	460 χιλ
Βάρος καθαρό	3,5 Χγρ	3,5 Χγρ

- Λόγω του συνεχιζόμενου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης, οι παρούσες προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Παρατήρηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Ρευματοδότηση

Το μηχάνημα πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή ρεύματος της ίδιας τάσης με αυτή που αναφέρεται στην πινακίδα κατασκευαστού και μπορεί να λειτουργήσει μόνο με εναλλασσόμενο μονοφασικό ρεύμα. Τα μηχανήματα αυτά έχουν διπλή μόνωση σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και κατά συνέπεια, μπορούν να συνδεθούν σε ακροδέκτες χωρίς σύρμα γείωσης.

Υποδείξεις ασφάλειας

Για την προσωπική σας ασφάλεια, ανατρέξετε στις εσώκλειστες Οδηγίες ασφάλειας.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Φοράτε σκληρό κάλυμμα κεφαλής (κράνος ασφάλειας), διόπτρες ασφάλειας και/ή προστατευτικό προσώπου. Συνιστάται ιδιαίτερα επίσης να φοράτε μάσκα σκόνης, ωτασπίδες και γάντια με πυκνή επένδυση.
- Ελέγχετε τη λάμα προσεκτικά για ρωγμές ή βλάβες πριν από τη λειτουργία. Αντικαταστήστε μια λάμα με ρωγμές ή ζημιές αμέσως.
- Μη προσπαθείτε να κόψετε αντικείμενα εργασίας μεγαλύτερα από τα υποδεικνυόμενα στο εγχειρίδιο αυτό. (ειδικά κοίλο σωλήνα). Η λάμα μπορεί να εκτοξευθεί και να προκαλέσει τραυματισμό. (Εικ. 1)
- Κρατάτε το μηχάνημα σταθερά.
- Βεβαιώνεστε ότι κανείς δεν είναι από κάτω όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε υψηλά μέρη.
- Μη διευθύνετε το μηχάνημα προς άλλα άτομα κοντά σας.

- Όταν κάνετε ένα "τυφλό" κόψιμο (δε μπορείτε να δείτε πίσω από το αντικείμενο που κόβετε) βεβαιώνεστε ότι κρυμμένα ηλεκτροφόρα καλώδια ή σωλήνες νερού δεν βρίσκονται στη διαδρομή κοπής. Εάν υπάρχουν ηλεκτροφόρα καλώδια πρέπει να αποσυνδεθούν στη πηγή ρεύματος από έναν ειδικό τεχνίτη ή να αποφευχθούν για να προληφθεί η πιθανότητα θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς. Πάντοτε κρατάτε το μηχάνημα MONO από τις μονωμένες επιφάνειες χειρολαβών για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία αν τρυπανίσετε σε ηλεκτροφόρα σύρματα. Σωλήνες νερού σε "τυφλές" περιοχές πρέπει να αποστραγγίζονται και απομονώνονται με καπάκια πριν κοπούν.
- Προσέχετε να μη κτυπήσετε την άκρη της λάμας σε κάποιο αντικείμενο κατά την κοπή. Ζημιά στο μηχάνημα η επικίνδυνη θραύση της λάμας μπορεί να προκληθεί. (Εικ. 2)
- Προσέχετε τα κομμένα τημήματα του υπό κοπή αντικείμενου. Μπορεί να πέσουν και να τραυματίσουν εσάς ή κάποιον άλλον κοντά σας.
- Όταν κόβετε μέταλλα, προσέχετε για καυτά ιπτάμενα ρινίσματα.
- Μην αγγίζετε την αιχμή ή το αντικείμενο εργασίας αμέσως μετά τη λειτουργία, γιατί μπορεί να είναι εξαιρετικά θερμά και να σας προκαλέσουν εγκαύματα.
- Εάν τραβήξετε τη λάμα από το αντικείμενο εργασίας κατά τη λειτουργία, ισχυρή αντίδραση θα παραχθεί κάνοντας τη λάμα να εκτοξευθεί ή κάνοντας σας να χάσετε τη λαβή σας και κατά συνέπεια του έλεγχο του μηχανήματος. Πάντοτε σβήνετε το μηχάνημα και περιμένετε μέχρι να σταματήσει τελείως η λάμα πριν τη τραβήξετε από το αντικείμενο εργασίας.

ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αφαίρεση η τοποθέτηση λαμών

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Σιγουρευτείτε πάντα ότι το μηχάνημα είναι σβήστο και αποσυνδεδεμένο από την παροχή ενέργειας προτού εγκαταστείτε ή απομακρύνετε τη λάμα.
- Πάντα να καθαρίζετε όλα τα θραύσματα ή έναν σιλικά που είναι προσκολλημένα στη λάμα, στη μέγγενη της λάμας ή/και στον ολισθητή. Εάν δεν κάνετε έτσι, ίσως θα έχει ως συνέπεια αναπαρκές σφίξιμο της λάμας, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Για το JR3030T

Για να εγκαταστείστε τη λάμα, πιέστε το κομβίο πίεσης προς την κατεύθυνση του βέλους και βάλτε τη λάμα μεταξύ της μέγγενης της λάμας και του ολισθητή όσο βαθειά γίνεται. Επειτα απελευθερώστε το κομβίο πίεσης και σιγουρευτείτε ότι η λάμα δεν βγαίνει έξω ακόμη και εάν την τραβήξετε. (Εικ. 3)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν απελευθερώσετε το κομβίο πίεσης χωρίς να έχετε βάλει τη λάμα αρκετά βαθειά, η λάμα μπορεί να απορριφθεί χωρίς να το περιμένετε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.

Για να απομακρύνετε τη λάμα, πιέστε το κομβίο πίεσης προς τη κατεύθυνση του βέλους και τραβήξτε έξω την λάμα. (Εικ. 4)

Για το JR3030 (Εικ. 5 και 6)

Για να εγκαταστείστε τη λάμα, χαλαρώστε το μπουλόνι στη μέγγενη της λάμας με το εξαγωνικό κλειδί 4 που παρέχεται. Βάλτε τη λάμα μεταξύ του της μέγγενης της λάμας και του ολισθητή έτσι ώστε η αιχμή του ολισθητή να ταιριάζει με την τρύπα στο στέλεχος της λάμας. Εάν η αιχμή δεν μπορεί εύκολα να ταιριάσει στην τρύπα, απομακρύνετε το εξαγωνικό κλειδί και προσπαθείστε ξανά. Αφού ταιριάστε την αιχμή κατάλληλα στην τρύπα, σφίξτε το μπουλόνι καλά και σιγουρευτείτε ότι η λάμα δεν βγαίνει έξω ακόμη και εάν την τραβήξετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αν σφίξετε το μπουλόνι χωρίς τον πείρο στον ολισθητή πράγμα να εφαρμόζει κανονικά στην τρύπα στη βάση της λεπίδας, ο πείρος ή η βάση της λάμας θα πάθουν ζημιά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τη λάμα να εκτοξευθεί ξαφνικά κατά τη λειτουργία. Αυτό είναι εξαιρετικά απικίνδυνο.

Για να αφαιρέσετε τη λάμα, ακολουθείστε τη διαδικασία τοποθέτησης αντίστροφα.

Ρύθμιση του πέλματος (Εικ. 7)

Όταν η λάμα χάνει την επάρκεια κοφίματος σε κάποιο σημείο της κόψης της, επανατοποθετήτε το πέλμα για να χρησιμοποιήσετε ένα κοφτερό, αχρησιμοποίητο μέρος της κόψης. Αυτό θα βοηθήσει να επιμηκύνει τη ζωή της λεπίδας. Για επανατοποθέτηση του πέλματος, λασκάρετε το μοχλό και σύρετε το πέλμα προς τα εμπρός ή πίσω στην επιθυμητή θέση. Μετά σφίξετε το μοχλό για να σιγουρέψετε σταθερά το πέλμα.

Λειτουργία διακόπτη (Εικ. 8)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν συνδέσετε το μηχάνημα στο ρεύμα, πάντοτε ελέγχετε να δείτε ότι η σκανδάλη διακόπτης ενεργοποιεί κανονικά και επιστρέφει στη θέση "OFF" όταν ελευθερώνεται.

Για μηχανήματα με κουμπί ασφάλισης

Για να ξεκινήσει το μηχάνημα, απλώς τράβήχτε τη σκανδάλη. Η ταχύτητα του μηχανήματος αυξάνει αυξάνοντας την πίεση. Για να σταματήσει αφήστε τη σκανδάλη. Για συνεχή λειτουργία, τράβήχτε τη σκανδάλη και έπειτα πιέστε το κουμπί ασφάλισης. Για να σταματήσει το μηχάνημα από την ασφαλισμένη θέση, πιέστε τη σκανδάλη και έπειτα αφήστε την.

Για μηχανήματα με κουμπί απασφάλισης

Για να προληφθεί τυχαίο τράβηγμα της σκανδάλης, ένα κουμπί απασφάλισης παρέχεται. Για να ξεκινήσει το μηχάνημα πιέστε το κουμπί απασφάλισης και τραβήξτε τη σκανδάλη. Η ταχύτητα του μηχανήματος αυξάνει αυξάνοντας την πίεση. Για να σταματήσει αφήστε τη σκανδάλη.

Λειτουργία (Εικ. 9)

Πρώτα, πιέστε το πέλμα σταθερά επάνω στο αντικείμενο εργασίας. Μην αφήσετε το μηχάνημα να αναπτηθεί. Φέρτε τη λάμα σε ελαφρά επαφή με το αντικείμενο εργασίας. Πρώτα, κάνετε μια καθοδηγητική χαραγή χρησιμοποιώντας μικρότερη ταχύτητα. Μετά χρησιμοποιήστε μεγαλύτερη ταχύτητα για να συνεχίσετε τη κοπή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Πάντοτε χρησιμοποιείτε ένα κατάλληλο ψυκτικό (έλαιο κοπής) όταν κόβετε μέταλλα. Εάν δε το κάνετε αυτό θα προκληθεί πρόωρη φθορά στη λάμα.
- Πάντοτε φοράτε γάντια για να προστατεύετε τα χέρια σας από καυτά ιπτάμενα ρινίσματα όταν κόβετε μέταλλα.
- Πάντοτε πιέζετε το πέλμα σταθερά στο αντικείμενο εργασίας κατά τη λειτουργία. Εάν το πέλμα δεν βρίσκεται σε επαφή με το αντικείμενο εργασίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, θα προκληθούν δυνατές δονήσεις και/ή στρίψιμο με αποτέλεσμα την επικίνδυνη εκτόξευση της λεπίδας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν την εκτέλεση εργασιών με τη μηχανή σβήνουμε πάντα τη μηχανή και βγάζομε τη πρίζα.

Αντικατάσταση καρβουνάκια (Εικ. 10 και 11)

Οι ψήκτρες κάρβουνου πρέπει να αντικαθίστανται, όταν έχουν φθαρεί μέχρι το σημείο μαρκαρίσματος. Οι δύο ταυτόσημες ψήκτρες κάρβουνου πρέπει να αντικαθίστανται ταυτόχρονα.

Για τη διασφάλιση της σιγουριάς και αξιοπιστίας των προιόντων μας πρέπει οι επισκευές, εργασίες συντήρησης ή ρυθμίσεις να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένα εργαστήρια σέρβις πελατών Μακίτα.

[GB] ACCESSORIES

CAUTION:

These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. The accessories or attachments should be used only in the proper and intended manner.

[F] ACCESSOIRES

ATTENTION :

Ces accessoires ou ces fixations sont recommandés pour l'utilisation de l'outil Makita spécifié dans ce manuel. L'utilisation d'autres accessoires ou fixations peut présenter un risque de blessures. Les accessoires ou les fixations ne devront être utilisés que dans le but et de la manière prévus.

[D] ZUBEHÖR

VORSICHT:

Das mitgelieferte Zubehör ist speziell für den Gebrauch mit dem in dieser Betriebsanleitung angegebenen Makita-Elektrowerkzeug vorgesehen. Bei Verwendung von Fremdzubehör in Verbindung mit dieser Maschine besteht Verletzungsgefahr.

[I] ACCESSORI

ATTENZIONE:

Gli accessori o raccordi seguenti sono raccomandati per l'uso con l'utensile Makita specificato in questo manuale. L'uso di qualsiasi altro accessorio o raccordo potrebbe causare pericoli di ferite alle persone. Gli accessori o raccordi devono essere usati soltanto nel modo corretto e specificato.

[NL] ACCESSOIRES

LET OP:

Deze accessoires of hulpspullen zijn aanbevolen voor gebruik met uw Makita gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Het gebruik van andere accessoires of hulpspullen kan gevaar voor persoonlijke verwondingen opleveren. De accessoires of hulpspullen dienen alleen op de juiste en voorgeschreven manier te worden gebruikt.

[E] ACCESORIOS

PRECAUCIÓN:

Estos accesorios o acoplamientos están recomendados para usar con la herramienta Makita especificada en este manual. Con el uso de cualquier otro accesorio o acoplamiento se podría correr el riesgo de producir heridas a personas. Los accesorios o acoplamientos deberán usarse solamente de la manera apropiada y para la que han sido designados.

P ACESSÓRIOS

PRECAUÇÃO:

Estes acessórios ou acoplamientos são os recomendados para utilização na ferramenta Makita especificada neste manual. A utilização de quaisquer outros acessórios ou acoplamientos poderá ser perigosa para o operador. Os acessórios ou acoplamientos deverão ser utilizados de maneira adequada e apenas para os fins a que se destinam.

DK TILBEHØR

ADVARSEL:

Dette udstyr og tilbehør bør anvendes sammen med Deres Makita maskine, sådan som det er beskrevet i denne vejledning. Anvendelse af andet udstyr eller tilbehør kan medføre personskade. Tilbehøret bør kun anvendes til det, det er beregnet til.

S TILLBEHÖR

FÖRSIKTIGHET:

Dessa tillbehör eller tillsatser rekommenderas endast för användning tillsammans med din Makita maskin som specificeras i denna bruksanvisning. Användning av andra tillbehör eller tillsatser kan medföra risk för personskador. Tillbehören och tillsatserna får endast användas på lämpligt och där för avsett sätt.

N TILBEHØR

NB!

Dette tilbehøret eller utstyret anbefales til å brukes sammen med din Makita maskin som er spesifisert i denne bruksanvisningen. Bruk av annet tilbehør eller utstyr kan medføre en risiko for personskader. Tilbehør og utstyr må bare brukes som spesifisert og bare til det det er beregnet til.

SF LISÄVARUSTEET



VARO:

Tässä käyttöohjeessa mainitun Makita-koneen kanssa suositellaan seuraavien lisälaitteiden ja -varusteiden käyttöä. Minkä tahansa muun lisälaitteen tai -varusteen käyttäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Lisälaitteita ja -varusteita tulee käyttää ainoastaan niille sopivalla tavalla.

GR ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτά τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα συνιστώνται για χρήση με το μηχάνημα της Μάκιτα που περιγράφεται στο εγχειρίδιο αυτο. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων μπορεί να είναι επικινδυνή για τραυματισμό ατόμων. Τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με το σωστό και προτιθέμενο τρόπο.

<ul style="list-style-type: none"> • Recipro saw blade • Lame de scie recipro • Reciprosägeblatt • Seghetto recipro • Reciprozaagblad • Sierra de sable • Lâmina da serra de sabre • Bajonetsavklinge • Tigersågblad • Bajonettsagblad • Puukkosahan terä • Λάμα παλινδρομικού πριονιού 	
<ul style="list-style-type: none"> • Hex wrench 4 (For JR3030 only) • Clé hexagonale 4 (Pour JR3030 uniquement) • Innensechskantschlüssel 4 (Nur für JR3030) • Chiave esagonale 4 (JR3030 soltanto) • Inbussleutel 4 (Alleen voor JR3030) • Llave hexagonal 4 (Para JR3030 solamente) • Chave hexagonal 4 (Só para a JR3030) • Unbrakonøgle 4 (Kun til JR3030) • Sexkantsnyckel 4 (Endast för JR3030) • Seksantnøkkel 4 (Kun til JR3030) • Kuusioavain 4 (Ainoastaan malli JR3030) • Εξαγωνικό κλειδί 4 (μόνο για JR3030) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Plastic carrying case • Malette de transport • Transportkoffer • Valigetta portautensile in plastica • Kunststof koffer • Maletín de plástico para el transporte • Maleta de plástica • Transportkuffert • Förvaringsväcka av plast • Bærekoffert av plast • Muovinen kantolaatikko • Πλαστική θήκη μεταφοράς 	

ENGLISH

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, Yasuhiko Kanzaki, authorized by Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan declares that this product (Serial No. : series production)

manufactured by Makita Corporation in Japan is in compliance with the following standards or standardized documents,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000
in accordance with Council Directives, 73/23/EEC,
89/336/EEC and 98/37/EC.

FRANÇAISE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Je soussigné, Yasuhiko Kanzaki, mandaté par Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan, déclare que ce produit

(No. de série: production en série)

fabriqué par Makita Corporation au Japon, est conformes aux normes ou aux documents normalisés suivants,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000
conformément aux Directives du Conseil, 73/23/CEE,
89/336/CEE et 98/37/EG.

DEUTSCH

CE-KONFORMITÄTserklärung

Hiermit erklärt der Unterzeichnete, Yasuhiko Kanzaki, Bevollmächtigter von Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan, daß dieses von der Firma Makita Corporation in Japan hergestellte Produkt

(Serien-Nr.: Serienproduktion)

gemäß den Ratsdirektiven 73/23/EWG, 89/336/EWG und 98/37/EG mit den folgenden Normen bzw. Normendokumenten übereinstimmen:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000.

ITALIANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CON LE NORME DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Il sottoscritto Yasuhiko Kanzaki, con l'autorizzazione della Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan, dichiara che questo prodotto

(Numero di serie: Produzione in serie)

fabbricato dalla Makita Corporation in Giappone è conforme alle direttive europee riportate di seguito:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000
secondo le direttive del Consiglio 73/23/CEE,
89/336/CEE e 98/37/CE.

NEDERLANDS

EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De ondergetekende, Yasuhiko Kanzaki, gevormd door Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan verklaart dat dit produkt

(Serienr. : serieproductie)

vervaardigd door Makita Corporation in Japan voldoet aan de volgende normen of genormaliseerde documenten,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000
in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad 73/23/EEC, 89/336/EEC en 98/37/EC.

ESPAÑOL

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE

El abajo firmante, Yasuhiko Kanzaki, autorizado por Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan, declara que este producto

(Número de serie: producción en serie)

fabricado por Makita Corporation en Japón cumple las siguientes normas o documentos normalizados,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000
de acuerdo con las directivas comunitarias, 73/23/EEC, 89/336/EEC y 98/37/CE.

Yasuhiko Kanzaki **CE 99**

Director	Amministratore
Directeur	Directeur
Direktor	Director

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND

PORTUGUÊS

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE
 O abaixo assinado, Yasuhiko Kanzaki, autorizado
 pela Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho,
 Anjo, Aichi 446-8502 Japan, declara que este produto
 (N. de série: produção em série)

fabricado pela Makita Corporation no Japão obedece
 às seguintes normas ou documentos normalizados,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000
 de acordo com as directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE
 e 98/37/CE do Conselho.

DANSK

EU-DEKLARATION OM KONFORMITET

Undertegnede, Yasuhiko Kanzaki, med fuldmagt fra
 Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo,
 Aichi 446-8502 Japan, erklærer hermed, at dette
 produkt

(Løbenummer: serieproduktion)

fremstillet af Makita Corporation i Japan, er i overens-
 stemmelse med de følgende standarder eller norm-
 sættende dokumenter,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000
 i overensstemmelse med Rådets Direktiver
 73/23/EEC, 89/336/EEC og 98/37/EC.

SVENSKA

EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Undertecknad, Yasuhiko Kanzaki, auktoriseras av
 Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo,
 Aichi 446-8502 Japan deklarerar att denna produkt
 (serienummer: serieproduktion)

tillverkad av Makita Corporation i Japan, uppfyller
 kraven i följande standard eller standardiserade dokumen-
 ment,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000
 i enlighet med EG-direktiven 73/23/EEC, 89/336/EEC
 och 98/37/EC.

NORSK

EUs SAMSVARS-ERKLÆRING

Undertegnede, Yasuhiko Kanzaki, med fullmakt fra
 Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo,
 Aichi 446-8502 Japan bekrefter herved at dette
 produktet

(Serienr. : serieproduksjon)

fabrikert av Makita Corporation, Japan, er i overens-
 stemmelse med følgende standarer eller standardi-
 serte dokumenter:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000,
 i samsvar med Råds-direktivene, 73/23/EEC,
 89/336/EEC og 98/37/EC.

SUOMI

VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA

Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo,
 Aichi 446-8502 Japan valtuuttamana allekirjoittanut,
 Yasuhiko Kanzaki, vakuuuttaa että tämä tämä tuote
 (Sarja nro : sarjan tuotantoa)

valmistanut Makita Corporation Japanissa vastaa
 seuraavia standardeja tai stardardoituja asiakirjoja

HD400, EN50144, EN55014, EN61000
 neuvoston direktiivien 73/23/EEC, 89/336/EEC ja
 98/37/EC mukaisesti.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Ο υπογράφων, Yasuhiko Kanzaki,
 εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία MakitaCor-
 poration, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-
 8502 Japan, δηλώνει ότι αυτό το προϊόν
 (Αύξων Αρ.: παραγωγή σειράς)

κατασκευασμένο από την Εταιρεία Makita στην
 Ιαπωνία, βρίσκεται σε συμφωνία με τα ακόλουθα
 πρότυπα ή τυποποιημένα έγγραφα,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000
 σύμφωνα με τις Οδηγίες του Συμβουλίου,
 73/23/EEC, 89/336/EEC και 98/37/KE.

Yasuhiko Kanzaki CE 99

Director	Direktor
Direktør	Johtaja
Direktör	Διευθυντής

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
 Bucks MK15 8JD, ENGLAND

ENGLISH

Noise and Vibration of Model JR3030/JR3030T

The typical A-weighted sound pressure level is 85 dB (A). The noise level under working may exceed 85 dB (A).

– Wear ear protection. –

The typical weighted root mean square acceleration value is 15 m/s².

FRANÇAISE

Bruit et vibrations du modèle JR3030/JR3030T

Le niveau de pression sonore pondéré A type est de 85 dB (A).

Le niveau de bruit en fonctionnement peut dépasser 85 dB (A).

– Porter des protecteurs anti-bruit. –

L'accélération pondérée est de 15 m/s².

DEUTSCH

Geräusch- und Vibrationsentwicklung des Modells JR3030/JR3030T

Der typische A-bewertete Schalldruckpegel beträgt 85 dB (A).

Der Lärmpegel kann während des Betriebs 85 dB (A) überschreiten.

– Gehörschutz tragen. –

Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung beträgt 15 m/s².

ITALIANO

Rumore e vibrazione del modello JR3030/JR3030T

Il livello di pressione sonora pesata secondo la curva A è di 85 dB (A).

Il livello di rumore durante il lavoro potrebbe superare gli 85 dB (A).

– Indossare i paraorecchi. –

Il valore quadratico medio di accelerazione è di 15 m/s².

NEDERLANDS

Geluidsniveau en trilling van het model JR3030/JR3030T

Het typische A-gewogen geluidsdrukniveau is 85 dB (A). Tijdens het werken kan het geluidsniveau 85 dB (A) overschrijden.

– Draag oorbeschermers. –

De typische gewogen effectieve versnelingswaarde is 15 m/s².

ESPAÑOL

Ruido y vibración del modelo JR3030/JR3030T

El nivel de presión sonora ponderada A es de 85 dB (A). El nivel de ruido en condiciones de trabajo puede que sobrepase los 85 dB (A).

– Póngase protectores en los oídos. –

El valor ponderado de la aceleración es de 15 m/s².

PORTUGUÊS

Ruído e Vibração do Modelo JR3030/JR3030T

O nível normal de pressão sonora A é 85 dB (A).

O nível de ruído durante o trabalho pode exceder 85 dB (A).

– Utilize protectores para os ouvidos –

O valor médio da aceleração é 15 m/s².

DANSK

Lyd og vibration fra model JR3030/JR3030T

Det typiske A-vægtede lydtryksniveau er 85 dB (A).

Støjniveauet under arbejde kan overstige 85 dB (A).

– Bær høreværn. –

Den vægtede effektive accelerationsværdi er 15 m/s².

SVENSKA

Buller och vibration hos modell JR3030/JR3030T

Den typiska-A-vägda ljudtrycksnivå är 85 dB (A).

Bullernivån under pågående arbete kan överstiga 85 dB (A).

– Använd hörselskydd –

Det typiskt vägda effektivvärdet för acceleration är 15 m/s².

NORSK

Støy og vibrasjon fra modell JR3030/JR3030T

Det vanlige A-belastede lydtrykksnivå er 85 dB (A).

Under bruk kan støyinntaket overskride 85 dB (A).

– Benytt hørselvern. –

Den vanlig belastede effektiv-verdi for akselerasjon er 15 m/s².

SUOMI

Mallin JR3030/JR3030T melutaso ja tärinä

Tyypillinen A-painotettu äänenvilaisempi on 85 dB (A).

Melutaso työpaikalla saattaa ylittää 85 dB (A).

– Käytä kuulosuojaamia. –

Tyypillinen kiihtyytyyden painotettu teholisarvo on 15 m/s².

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Θόρυβος και κραδασμός του μοντέλου JR3030/JR3030T

Η τυπική Α-μετρούμενη ηχητική πίεση είναι 85 dB (A). Η ένταση ήχου υπό συνθήκες εργασίας μπορεί να μπερβεί τα 85 dB (A).

– Φοράτε ατσαστίδες. –

Η τυπική αξία της μετρούμενης ρίζας του μέσου τετραγώνου της επιτάχυνσης είναι 15 m/s².

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
Made in Japan
884230A984